SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE DE PROTECTION TPU POUR COROS PACE 4

Coque pare-chocs en TPU noir qui couvre les côtés et les quatre coins de la COROS PACE 4, avec un bord surélevé devant l'écran. Couronne, bouton, capteur et charge restent accessibles. Pose, retrait et entretien en une page.



RÉF. COQUPACE4 · COROS PACE 4 · TPU SOUPLE, NOIR

Avant de poser

La coque est taillée pour la COROS PACE 4 uniquement : découpes pour la couronne et le bouton du bas, ouverture au dos pour le capteur, encoche pour le chargeur. Elle se clipse sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec : un grain de sable coincé sous le TPU raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** la découpe de la couronne du côté de la couronne, cornes alignées sur celles de la montre, ouverture du dos vers le poignet.
3. **Engagez le côté couronne** en premier, couronne dans sa découpe, puis étirez doucement le TPU pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur une découpe.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague, la couronne tourne et s'enfonce librement, le bouton répond, le bord surélevé dépasse régulièrement autour de l'écran.
5. **Contrôlez le dos** le capteur cardiaque est centré dans l'ouverture, le connecteur de charge dans l'encoche. Branchez le chargeur : la coque reste en place.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le TPU au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.

Au quotidien

- Rincez la montre à l'eau claire après la mer ou la piscine, coque en place, puis séchez : sel et chlore restent sinon sous le TPU.
- Retirez la coque de temps en temps pour nettoyer le boîtier dessous : la poussière qui s'y glisse marque la finition.
- Face contre une table, la montre repose sur le bord surélevé, pas sur l'écran : vérifiez ce bord après un choc.

Caractéristiques

Compatibilité	**COROS PACE 4**	Matière	**TPU souple**
Couleur	**Noir**	Hauteur	**50,5 mm**
Largeur	**45,5 mm**	Épaisseur	**13,4 mm**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- Le bord surélevé écarte l'écran de la table, montre posée face contre elle ; il ne remplace pas un film ni un verre de protection.
- Elle gondole ou la couronne frotte ? Elle est décalée, ou la montre n'est pas une PACE 4. Retirez-la et reprenez par le côté couronne.
- Lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant : ils ternissent et durcissent le TPU.
- Un TPU qui blanchit ou qui s'est détendu ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.