SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DÉPORTÉ XL POUR GARMIN EDGE

Support de cintre à bras allongé Cyclami S2 : il place le compteur Garmin entièrement devant la potence et accueille dessous une lampe ou une caméra. Pose, fixation du compteur et de l'accessoire, entretien et dépannage.

RÉF. 2548965836985 · GARMIN EDGE 530 À 1050 · CINTRE Ø 31,8 MM



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, COMPATIBILITÉ, POSE

Dans la boîte

- Le support S2 : bras déporté, collier de cintre et base Garmin vissée, remplaçable.
- L'adaptateur inférieur type GoPro, à visser sous la base.
- La visserie et une clé de montage.

Compatibilité

Compteurs : Garmin Edge 530, 540, 830, 840, 1030, 1040 et 1050. Le bras de 141 mm place même les grands modèles, longs de 114 à 117 mm, entièrement devant la potence. **Cintre** : Ø 31,8 mm, collier à gauche ou à droite de la potence. **Dessous** : une interface type GoPro pour une lampe avant ou une caméra sportive.

Pose sur le cintre

1. **Vérifiez le diamètre** du cintre juste à côté de la potence : 31,8 mm. Le collier n'est pas prévu pour un autre diamètre.
2. **Vissez l'adaptateur** type GoPro sous la base avec les vis fournies, si vous comptez fixer une lampe ou une caméra. C'est plus simple avant la pose.
3. **Ouvrez le collier** avec la clé, puis placez-le sur la partie ronde du cintre, contre la potence, du côté de votre choix.
4. **Orientez le bras** vers l'avant, dans l'axe du vélo, la base Garmin à l'horizontale ou légèrement inclinée vers vous.
5. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par le fabricant du cintre.
6. **Contrôlez** compteur en place : le guidon braque librement des deux côtés et le support ne touche ni la potence ni les câbles.

Caractéristiques

Modèle	**Cyclami S2**	Cintre	**Ø 31,8 mm**
Dimensions	**141 × 48 x 59 mm**	Côté	**Gauche ou droit**
Compteur	**Base Garmin**	Fixation	**Quart de tour**
Dessous	**Type GoPro**	Base	**Remplaçable**

SUR LA ROUTE

- Contrôlez le serrage du collier et des vis avant chaque sortie : un support qui pivote fait tomber compteur et lampe.
- Une lampe ou une caméra fait levier sous le bras : serrez bien sa vis et vérifiez-la après les premiers kilomètres.
- Lisez l'écran d'un coup d'œil ; réglez le compteur et l'accessoire à l'arrêt.
- Sur un cintre carbone, pas de serrage excessif : un tube écrasé peut casser.

AVANT LE SERRAGE FINAL

Clipsez le compteur et prenez votre position de conduite : l'écran doit se lire d'un coup d'œil, sans toucher la potence. Ajustez l'inclinaison du bras, puis serrez.

02 · AU QUOTIDIEN

COMPTEUR, ACCESSOIRE, ENTRETIEN

Fixer et régler

Compteur Garmin	Présentez-le en travers de la base, enfoncez, tournez d'un quart de tour jusqu'au déclic.
Retirer le compteur	Tournez d'un quart de tour dans l'autre sens, puis soulevez.
Lampe ou caméra	Engagez sa fixation dans l'adaptateur, serrez avec la vis de l'accessoire.
Inclinaison	Desserrez légèrement le collier, faites pivoter le bras, resserrez.
Changer de côté	Déposez le collier et remontez-le de l'autre côté de la potence.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Collier pas assez serré, ou cintre d'un autre diamètre	Resserrez ; vérifiez le Ø 31,8 mm
Le compteur a du jeu	Quart de tour incomplet, ou base usée	Tournez jusqu'au déclic ; base usée : contactez-nous
La lampe pique du nez	Vis de l'accessoire desserrée	Resserrez-la fermement
Le compteur touche la potence ou les câbles	Bras mal orienté	Remettez le bras dans l'axe, ajustez l'inclinaison



Support posé contre la potence, une lampe fixée dessous sur l'adaptateur type GoPro.

BON À SAVOIR

- Le support porte un compteur Garmin et, dessous, une lampe ou une caméra : n'y accrochez rien d'autre.
- Avec un compteur plus court (Edge 530 ou 830), l'écran se trouve plus en avant : vérifiez qu'il reste lisible dans votre position.
- Pour remplacer la base Garmin, dévissez ses deux vis et revissez la nouvelle sans forcer.

Entretien

- Essuyez le support avec un chiffon humide ; pas de solvant ni de jet haute pression sur le collier.
- Contrôlez de temps en temps les vis de la base et de l'adaptateur : les vibrations peuvent les desserrer.
- Retirez compteur et lampe pour transporter le vélo couché ou sur un porte-vélo.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et l'utilisation.