SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

BALANCE SUSPENDUE NUMÉRIQUE 60 KG

Balance à crochet pour peser un vélo, un bagage, un colis ou une prise jusqu'à 60 kg, au gramme près (10 g). Écran rétroéclairé, batterie rechargée par USB. Mise en route, commandes, recharge et dépannage.

RÉF. BALNUM1BLCK · 60 KG, PRÉCISION 10 G · BATTERIE 200 MAH, RECHARGE USB



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, PREMIÈRE PESÉE, SÉCURITÉ

Dans la boîte

- La balance : poignée, écran LCD, trois boutons (TARE, marche/arrêt, UNIT) et crochet inox repliable au dos.
- Un câble USB pour la recharge.
- Le manuel du fabricant.

Première pesée

1. **Chargez la balance** avec le câble USB fourni, branché sur le port situé sur le côté de l'appareil, depuis un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe.
2. **Dépliez le crochet** logé au dos de la balance, jusqu'à ce qu'il pende librement dans l'axe de la poignée.
3. **Allumez** avec le bouton marche/arrêt, balance tenue par la poignée, rien d'accroché. Attendez que l'écran affiche zéro.
4. **Choisissez l'unité** avec UNIT : kg, lb, jin ou oz. L'unité en cours s'affiche à côté du chiffre.
5. **Accrochez la charge** par une poignée, une sangle ou une anse solide, puis soulevez doucement, bien droit, jusqu'à ce que la charge ne touche plus le sol.
6. **Lisez le poids** une fois la valeur stable à l'écran. Reposez la charge avant de décrocher.

BON À SAVOIR

- Pour un vélo, passez une sangle sous le cadre ou accrochez les rails de la selle plutôt qu'un câble ou un rayon.
- Pour un bagage, utilisez la poignée de valise ou de sac : les anses fines ne sont pas faites pour porter le poids total.
- Pesez à l'abri du vent et attendez que la charge ne bouge plus : la précision de 10 g suppose une charge immobile.

Caractéristiques

Capacité	**60 kg**	Précision	**10 g**
Unités	**kg, lb, jin, oz**	Température	**°C**
Écran	**LCD rétroéclairé**	Batterie	**200 mAh, recharge USB**
Crochet	**Inox, repliable**	Matière	**ABS**
Dimensions	**21,6 × 8,8 × 2,8 cm**		

SÉCURITÉ

- Ne dépassez jamais 60 kg : au-delà, le mécanisme s'abîme et la charge peut tomber.
- Ne vous suspendez jamais à la balance et n'y suspendez jamais une personne.
- Tenez la poignée à deux mains pour une charge lourde, pieds à l'écart de la charge, et soulevez avec les jambes, pas avec le dos.
- Vérifiez que l'anse ou la sangle qui porte la charge est solide : c'est elle qui lâche en premier.

02 · AU QUOTIDIEN

COMMANDES, RECHARGE, DÉPANNAGE

Les commandes

Marche/arrêt	Allume et éteint la balance.
UNIT	Fait défiler les unités : kg, lb, jin, oz.
TARE	Remet l'affichage à zéro avec un contenant accroché : vous ne pesez ensuite que ce que vous y mettez.
Écran	Poids, unité, niveau de batterie et température en °C. Le rétroéclairage se coupe pour économiser la batterie (combinaison de touches : manuel du fabricant).

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'écran reste éteint	Batterie vide	Chargez par USB, puis réessayez
Le poids varie sans cesse	Charge qui se balance, vent, batterie faible	Attendez l'immobilité, abritez-vous, rechargez
Le zéro n'est pas affiché à l'allumage	Quelque chose pendait au crochet	Éteignez, décrochez tout, rallumez ou appuyez sur TARE
Le poids semble faux	Mauvaise unité, charge posée en partie au sol	Vérifiez l'unité, soulevez franchement
L'écran affiche un message d'erreur	Charge au-delà de 60 kg	Reposez immédiatement la charge



Le crochet inox se replie au dos de la balance pour le transport.

Recharge et entretien

- Rechargez dès que le témoin de batterie est bas : une balance sous-alimentée donne des lectures instables.
- Chargez au sec, à température ambiante. Rangée plusieurs mois, rechargez-la avant de la réutiliser.
- Essuyez le boîtier avec un chiffon légèrement humide, jamais sous l'eau : l'électronique n'est pas étanche. Rincez et séchez le crochet inox après une sortie de pêche en mer.
- Repliez le crochet avant de ranger la balance et évitez les chocs sur l'écran.

ASTUCE

- Pour connaître le poids net d'une prise ou d'un chargement, accrochez d'abord le seau ou le sac vide, appuyez sur TARE, puis remplissez.
- Dans la pénombre, le rétroéclairage rend l'écran lisible ; coupez-le en plein jour pour ménager la batterie.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et la recharge.