SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CÂBLE DE CHARGE MAGNÉTIQUE USB-C POUR SHOKZ ET WAHOO TRACKR

Câble USB-C de 1 m à connecteur magnétique pour recharger plusieurs casques Shokz à conduction osseuse et la ceinture cardio Wahoo TRACKR HEART RATE. Branchement, modèles compatibles, sécurité et dépannage en une page.



RÉF. CA007 · SHOKZ OPENRUN, AEROPEX, OPENCOMM ; WAHOO TRACKR · USB-C, 1 M, 5 V / 1 A

Avant de brancher

Le connecteur vient se poser sur les deux contacts de charge de l'appareil ; l'aimant l'oriente dans le bon sens. Vérifiez que votre modèle figure dans la liste ci-dessous : d'autres produits Shokz utilisent un autre connecteur et ce câble ne les chargera pas.

Recharger

1. **Branchez la prise USB-C** sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe : une source USB 5 V standard suffit.
2. **Essuyez les contacts** de l'appareil et du connecteur avec un chiffon sec : ni sueur, ni sable, ni humidité.
3. **Approchez le connecteur** de la zone de charge, contacts dorés vers l'appareil : l'aimant le place de lui-même. S'il se repousse, retournez-le.
4. **Vérifiez le témoin de charge** de l'appareil : il doit s'activer. Restez à proximité pendant la première charge.
5. **Détachez le connecteur** une fois la charge terminée, en le prenant entre deux doigts, jamais en tirant sur le câble.

Compatibilité

COMPATIBLE	NON COMPATIBLE
Shokz OpenRun, OpenRun Mini, OpenRun Pro	Shokz OpenRun Pro 2, OpenMove, OpenFit, OpenDots
Shokz Aeropex (AS800)	Shokz OpenSwim, OpenSwim Pro (S710 / S711)
Shokz OpenComm, OpenComm2, OpenComm2 UC	Shokz Xtrainerz (S700)
Wahoo TRACKR HEART RATE	

Caractéristiques

Longueur	**100 cm**	Prise	**USB-C**
Connecteur	**Magnétique**	Alimentation	**5 V / 1 A**
Gaine	**PVC, noire**	Contenu	**1 câble**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Source USB 5 V standard uniquement : pas de chargeur rapide à haute tension.
- Ne chargez jamais un appareil mouillé : séchez-le d'abord, contacts compris.
- Gaine fendue, fils visibles, connecteur qui chauffe : jetez le câble.

SI ÇA NE CHARGE PAS

- Contacts sales ou humides : nettoyez-les avec un chiffon sec.
- Connecteur à l'envers : l'aimant doit l'attirer, pas le repousser.
- Source trop faible (port USB d'un clavier ou d'un écran) : essayez un chargeur mural.
- Modèle absent de la liste : le connecteur n'est pas le même.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.