SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CÂBLE DE CHARGE USB POUR MONTRES GARMIN

Câble USB de 100 cm à connecteur Garmin pour recharger les Fenix 7, 7S, 7X, les Forerunner 255 et 955 et les autres montres Garmin qui utilisent le même connecteur de charge. Branchement, sécurité et dépannage en une page.



RÉF. CABLECHARGE1 · FENIX 7, 7S, 7X ; FORERUNNER 255, 955 · USB, 100 CM

Avant de brancher

Le connecteur s'enfiche dans le port de charge, au dos de la montre, et n'entre que dans un sens : le triangle moulé sur le connecteur sert de repère. La prise USB va sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe ; le bloc secteur n'est pas fourni.

Recharger

1. **Branchez la prise USB** sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe : une source USB 5 V standard suffit.
2. **Essuyez les contacts** au dos de la montre et sur le connecteur avec un chiffon sec : ni sueur, ni sable, ni humidité.
3. **Enfichez le connecteur** dans le port, triangle orienté comme le port de la montre. S'il résiste, retournez-le au lieu de forcer : les broches sont fines.
4. **Vérifiez l'écran** de la montre : elle doit indiquer qu'elle charge. Restez à proximité pendant la première charge.
5. **Débranchez une fois la charge terminée** en tirant sur le connecteur, jamais sur le câble.



Le connecteur s'enfiche dans le port de charge, au dos de la montre.

Montres compatibles

- Garmin Fenix 7, 7S et 7X.
- Garmin Forerunner 255 et 955.
- Les autres montres Garmin équipées du même connecteur de charge : comparez la forme du port avec celle du connecteur avant de brancher.

Caractéristiques

Longueur	**100 cm**	Prise	**USB**
Connecteur	**Garmin, à broches**	Contenu	**1 câble, sans bloc secteur**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Source USB 5 V standard uniquement : pas de chargeur rapide à haute tension.
- Ne chargez jamais une montre mouillée : séchez-la d'abord, port compris.
- Gaine fendue, fils visibles, connecteur qui chauffe : jetez le câble.

SI ÇA NE CHARGE PAS

- Contacts sales ou humides : nettoyez-les avec un chiffon sec.
- Connecteur mal enfoncé ou à l'envers : retirez-le et réessayez dans l'autre sens.
- Source trop faible (port USB d'un clavier ou d'un écran) : essayez un chargeur mural.
- Port d'une autre forme : la montre n'utilise pas ce connecteur.

AU QUOTIDIEN

Rangez le câble enroulé sans plier le connecteur, et gardez-le à l'abri du sable et des clés au fond du sac : les broches de charge sont la partie fragile.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.