SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CÂBLE DE CHARGE MAGNÉTIQUE USB POUR MONTRES POLAR

Câble USB de 1 m à plaque de charge magnétique pour les montres Polar Pacer, Pacer Pro, Ignite 3 et Vantage V3. Branchement, sécurité et dépannage en une page.

RÉF. CABPOLAR1 · POLAR PACER, PACER PRO, IGNITE 3, VANTAGE V3 · USB 5 V / 1 A, 1 M, 18 G



Avant de brancher

La plaque de charge se pose à plat au dos de la montre, sur les contacts de charge ; deux aimants la tiennent et l'orientent, la charge ne se coupe pas au moindre mouvement. Un régulateur de tension et une protection contre les surtensions et surintensités préservent la batterie. Le câble se plie à 180° et est testé pour plus de 6 000 cycles.

Recharger

1. **Branchez la prise USB** sur un port USB 5 V / 1 A : ordinateur, batterie externe ou chargeur standard.
2. **Essuyez les contacts** au dos de la montre et sur la plaque avec un chiffon sec : ni sueur, ni sable, ni humidité.
3. **Posez la plaque** sur le dos de la montre, contacts dorés contre le boîtier : les aimants l'attirent et la centrent. Si elle se repousse, retournez-la.
4. **Vérifiez l'écran** de la montre : elle doit indiquer qu'elle charge. Restez à proximité pendant la première charge.
5. **Détachez la plaque** une fois la charge terminée, en la prenant entre deux doigts, jamais en tirant sur le câble.



La plaque se pose à plat au dos de la montre, sur les contacts de charge.

Montres compatibles

- Polar Pacer et Pacer Pro.
- Polar Ignite 3.
- Polar Vantage V3.

Caractéristiques

Longueur	**1 m**	Prise	**USB**
Connecteur	**Magnétique**	Alimentation	**5 V / 1 A**
Matériaux	**ABS + PVC, cuivre**	Poids	**18 g environ**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Port USB 5 V / 1 A uniquement : pas de chargeur rapide de téléphone.
- Ne chargez jamais une montre mouillée : séchez-la d'abord, contacts compris.
- Gaine fendue, fils visibles, plaque qui chauffe : jetez le câble.

SI ÇA NE CHARGE PAS

- Contacts sales ou humides : nettoyez-les avec un chiffon sec.
- Plaque à l'envers ou décalée : les aimants doivent l'attirer et la centrer d'eux-mêmes.
- Source trop faible (port USB d'un clavier ou d'un écran) : essayez un chargeur mural.
- Montre absente de la liste : les contacts ne sont pas placés au même endroit.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.