SPORTENZIA

FICHE DE POSE

BOUCHON DE POTENCE À MOTIFS SKULL

Capuchon en aluminium anodisé et sa vis, à poser en haut de la potence pour fermer la direction et régler le jeu. Pose, réglage et contrôles.

PIVOT DE FOURCHE 28,6 MM · DIAMÈTRE 31,6 MM · ALUMINIUM ANODISÉ, 11 G



Avant de poser

- Dans la boîte : le capuchon et sa vis à tête creuse.
- Le capuchon remplace celui d'origine. En serrant sa vis, vous réglez le jeu de direction : il ne fixe pas la potence.
- Le pivot doit mesurer 28,6 mm et recevoir déjà un écrou étoile ou un expandeur (non fourni).

Pose et réglage

1. **Desserrez les vis latérales** de la potence, celles qui serrent le pivot, d'un tour environ.
2. **Retirez l'ancien capuchon** en dévissant la vis centrale avec une clé Allen.
3. **Vérifiez que le pivot** s'arrête légèrement sous le haut de la potence, sinon le capuchon ne peut pas appuyer.
4. **Posez le capuchon** sur la potence, motif orienté à votre goût, puis engagez la vis à la main dans l'écrou du pivot.
5. **Réglez le jeu** en serrant peu à peu, frein avant serré, vélo basculé d'avant en arrière, jusqu'à ce que le claquement disparaisse. Le guidon doit tourner sans point dur.
6. **Serrez la potence** une fois alignée avec la roue, vis latérales en alternance, au couple indiqué par son fabricant.

À NE PAS FAIRE

- Forcer sur le capuchon : un serrage excessif abîme les roulements de direction.
- Régler le jeu vis latérales serrées : le capuchon n'a alors aucun effet.
- Utiliser solvant ou produit abrasif : ils ternissent l'anodisation.

Entretien

- Nettoyez le capuchon à l'eau savonneuse, avec un chiffon doux.
- Contrôlez le jeu de temps en temps, frein avant serré, en basculant le vélo.

Caractéristiques

Motif	**Skull**	Capuchon	**Aluminium anodisé**
Vis	**Acier inox plaqué titane**	Diamètre	**31,6 mm**
Pivot	**28,6 mm**	Poids	**11 g avec vis**

DIRECTION

- Ne roulez jamais vis latérales desserrées : seul leur serrage tient la potence.
- Pas de jeu ni de point dur dans la direction avant de partir.
- Pivot en carbone : uniquement un expandeur adapté, jamais d'écrou étoile.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- La direction claque encore : desserrez les vis latérales, resserrez un peu le capuchon, puis la potence.
- Le guidon tourne dur : desserrez légèrement le capuchon.
- La vis ne prend pas : écrou étoile ou expandeur absent ou trop bas.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.