SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

BOUTONS DE CLIGNOTANTS POUR SEGWAY NINEBOT G2 ET F2

Jeu de deux capuchons de bouton de clignotants, gauche et droit, à clipser sans outil sur la commande d'origine des trottinettes Segway Ninebot G2, F2, F2 Plus et F2 Pro. Compatibilité, pose, vérification et sécurité.

RÉF. CLIGNNINEBOT11 · SEGWAY NINEBOT G2 / F2 / F2 PLUS / F2 PRO · ABS ET POLYCARBONATE, 2,2 × 1,6 × 0,4 CM



01 · POSE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MISE EN PLACE

Dans la boîte

- Un bouton de clignotant gauche et un bouton de clignotant droit : capuchons ovales en ABS et polycarbonate, noir mat, flèches gauche et droite gravées sur le dessus.
- Sous chaque capuchon, une tige d'attache de 0,9 cm percée d'un trou et deux clips latéraux : c'est ce qui le retient sur la commande d'origine. Aucun câble, aucun composant électrique.

Compatibilité

Trottinettes Segway Ninebot **G2, F2, F2 Plus et F2 Pro** : le capuchon remplace celui du bouton de clignotants du commodo, à côté du bouton rond, sans démontage ni câblage. Sur un autre modèle, rien ne garantit que la tige s'emboîte : comparez d'abord votre commande à la photo ci-contre.

Mise en place

1. **Éteignez la trottinette** et posez-la sur sa béquille, sur un sol plat, à la lumière : les pièces sont petites.
2. **Repérez la commande** sur le guidon : le bouton ovale avec les deux flèches, sous le bouton rond. Nettoyez son pourtour d'un coup de chiffon sec.
3. **Retirez l'ancien capuchon** s'il est encore en place, en le tirant doucement vers vous, sans outil. S'il résiste, consultez le manuel de votre trottinette plutôt que de forcer.
4. **Orientez le capuchon neuf** flèche gauche à gauche, flèche droite à droite, tige d'attache face au logement de la commande.
5. **Pressez jusqu'au clic** bien dans l'axe, d'un doigt, jusqu'à ce que les deux clips s'enclenchent. Le capuchon doit affleurer le boîtier, sans jeu.
6. **Vérifiez à l'arrêt** trottinette rallumée : chaque flèche doit déclencher le clignotant de son côté. Tirez légèrement sur le capuchon : il doit tenir.

Caractéristiques

Compatibilité	**Segway Ninebot G2, F2, F2 Plus, F2 Pro**	Contenu	**Bouton gauche + bouton droit**
Matière	**ABS + polycarbonate**	Couleur	**Noir mat**
Dimensions	**2,2 × 1,6 × 0,4 cm**	Tige d'attache	**0,9 cm**
Fixation	**À clipser, sans outil**		

SÉCURITÉ

- Toute intervention se fait trottinette éteinte, à l'arrêt. Ne touchez ni aux câbles ni au boîtier de la commande : ils ne sont pas concernés par cette pièce.
- Ne roulez jamais avec un capuchon mal enclenché, un câble pendant ou un boîtier de commande ouvert.
- Le clignotant complète le geste du bras, il ne le remplace pas : les autres usagers n'attendent pas de clignotants sur une trottinette.
- Un clignotant qui ne répond plus après la pose vient de la commande ou de l'électronique de la trottinette, pas du capuchon : voyez le manuel du fabricant ou un réparateur.

02 · AU QUOTIDIEN

UTILISATION, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Les commandes

Flèche gauche	Clignotant gauche. Le fonctionnement précis (durée, arrêt automatique ou non) est celui de votre trottinette : voyez son manuel.
Flèche droite	Clignotant droit, même principe.
Bouton rond	Commande d'origine de la trottinette, non concernée par cette pièce.



Le capuchon se presse dans l'axe sur la commande d'origine, sous le bouton rond.

Entretien

- Essuyez les capuchons avec un chiffon humide ; pas de solvant ni d'alcool, qui ternissent le polycarbonate.
- Après la pluie, séchez le commodo : l'eau qui stagne autour du bouton finit par gêner l'enfoncement.
- Vérifiez de temps en temps que les capuchons tiennent toujours : les vibrations finissent par desserrer une pièce mal clipsée.
- Un capuchon fendu ou dont un clip est cassé se remplace : ne le recollez pas.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le capuchon ne s'enfonce pas sur la commande	Tige mal alignée, ancien capuchon ou débris resté dans le logement	Retirez, nettoyez le logement, représentez la tige dans l'axe
Le capuchon bouge ou tombe	Clips pas enclenchés	Pressez à nouveau jusqu'au clic ; si un clip est cassé, remplacez
Le bouton reste enfoncé	Capuchon de travers, coincé contre le boîtier	Retirez-le et reposez-le bien à plat
Aucun clignotant ne s'allume	Commande ou électronique de la trottinette	Manuel du fabricant ou réparateur : le capuchon n'est pas en cause

BON À SAVOIR

- Les deux capuchons sont identiques : seules les flèches gravées indiquent le sens. Montez-les flèches lisibles depuis la position de conduite.
- La pièce est mécanique : elle rend un bouton usé, fendu ou perdu de nouveau agréable à utiliser, elle ne modifie pas la fonction clignotant de la trottinette.
- Gardez le second capuchon à l'abri si vous n'en remplacez qu'un : il servira plus tard.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et la pose.