SPORTENZIA

FICHE DE POSE

CORDON DE SÉCURITÉ UNIVERSEL POUR ACCESSOIRES VÉLO

Lanière en nylon tressé de 20,5 cm qui relie un compteur GPS, un feu ou une petite caméra à son support : si la fixation lâche ou casse, l'accessoire reste accroché au vélo ou au casque au lieu de tomber. Pose et précautions en une page.



RÉF. CORD1 · COMPTEUR GPS, FEU, CAMÉRA, CASQUE · NYLON TRESSÉ, 20,5 CM, 3 G

Avant de poser

La lanière se compose d'une grande boucle en corde tressée, d'un coulisseau qui la resserre, et d'une boucle fine à l'autre extrémité. La boucle fine se noue à l'accessoire, la grande boucle entoure le support : guidon, potence, tige de selle ou sangle du casque. Aucun outil, aucun nœud à apprendre.

Poser la lanière

1. **Repérez le point d'attache** de l'accessoire : œillet de dragonne d'un compteur, fente ou anse d'un feu, boucle d'une caméra. Il doit être solidaire de l'appareil, pas seulement de son support.
2. **Nouez la boucle fine** en tête d'alouette : passez-la dans l'œillet, puis faites passer tout le reste de la lanière dans cette boucle fine et tirez pour la serrer sur l'œillet.
3. **Entourez le support** avec la grande boucle : autour du guidon ou de la potence pour un compteur, de la tige de selle pour un feu arrière, d'une sangle ou d'une aération pour un accessoire de casque.
4. **Serrez le coulisseau** en le faisant glisser vers le support jusqu'à ce que la boucle ne puisse plus glisser le long du tube ni passer par-dessus un embout.
5. **Vérifiez** en tirant franchement sur l'accessoire : la lanière suit, le nœud tient. Posez ensuite l'accessoire sur sa fixation d'origine et gardez juste assez de mou pour que la lanière ne tire pas dessus.

PAS D'ŒILLET SUR L'ACCESSOIRE ?

Nouez la boucle fine autour d'une partie fixe de l'appareil lui-même (un bras de fixation moulé, une sangle cousue), jamais autour de l'adaptateur amovible : c'est justement lui qui peut lâcher.

Caractéristiques

Longueur	**20,5 cm**	Poids	**3 g**
Matière	**Nylon tressé**	Réglage	**Coulisseau**



La boucle fine se noue à l'accessoire, la grande boucle entoure le support.

À NE PAS FAIRE

- Sécurité secondaire : la lanière rattrape un accessoire qui se décroche, elle ne remplace pas sa fixation d'origine.
- Pas d'objet lourd ni de traction permanente : le cordon est fin, prévu pour compteurs, éclairages et caméras légères.
- Pas de mou qui puisse se prendre dans une roue, un frein ou un câble : raccourcissez au coulisseau.
- Remplacez une lanière effilochée ou un coulisseau qui ne tient plus. Eau claire, séchage à l'air.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'utilisation.