SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

FEU ARRIÈRE CYCLAMI CY180 À TÉLÉCOMMANDE

Feu arrière compact rechargeable en USB-C, avec clignotants commandés depuis le guidon par une télécommande sans fil, détection du freinage et 14 motifs lumineux. Montage, commandes, recharge et dépannage.

RÉF. CYCLAMICY180T · TÉLÉCOMMANDE SANS FIL, 14 MOTIFS · USB-C, 500 MAH, IPX6



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- Le feu arrière CY180, bouton marche sur le dessus, port USB-C protégé par un cache.
- La télécommande sans fil : flèche gauche, flèche droite, bouton marche.
- Trois supports (S11, S10, S9), des colliers pour le support de selle et un câble de recharge USB-C.

Choisir le support

S11 se fixe sous la selle, serré par les colliers fournis. **S10**, support à sangle à profil biseauté, convient à certaines tiges de selle. **S9**, à sangle et profil plat, est l'alternative si le biseau porte mal. Retenez l'emplacement où le feu reste droit, bien visible de l'arrière, sans sacoche ni garde-boue devant.

Mise en route

1. **Chargez le feu** en USB-C : ouvrez le cache, branchez le câble fourni sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe. Refermez le cache après la charge.
2. **Posez le support** S11 sous la selle avec les colliers, ou S10 ou S9 sur la tige de selle avec sa sangle. Serrez sans forcer, coupez l'excédent des colliers.
3. **Installez le feu** sur son support, LED vers l'arrière, bien droit. Tirez dessus : il doit tenir.
4. **Placez la télécommande** sur le guidon, à portée du pouce, sans gêner freins ni vitesses.
5. **Allumez et testez** à l'arrêt : bouton du feu, puis chaque flèche de la télécommande. L'animation correspondante doit apparaître à l'arrière.
6. **Vérifiez la batterie** avec le feu éteint : une pression sur son bouton affiche le niveau de charge restant.

Caractéristiques

Modèle	**CY180**	Commande	**Bouton + télécommande sans fil**
Motifs	**14**	Batterie	**500 mAh, 3,7 V**
Étanchéité	**IPX6**	Recharge	**USB-C**
Poids	**≈ 27 g**	Autonomie	**5 h environ en continu, 12 à 30 h avec motifs**
Matières	**ABS + PC**	Dimensions	**39 × 39 × 25 mm**

SUR LA ROUTE

- Les clignotants complètent le geste du bras, ils ne le remplacent pas : les autres usagers ne les attendent pas d'un vélo.
- La détection du freinage renforce le signal quand le vélo ralentit : elle avertit, elle ne remplace pas les distances de sécurité.
- Avant chaque sortie, vérifiez que le feu est chargé et allumé, même avec la marche/arrêt automatique.
- En roulant, ne touchez pas au feu : un pouce sur la télécommande, les yeux sur la route.

02 · AU QUOTIDIEN

COMMANDES, RECHARGE, DÉPANNAGE

Les commandes

Bouton du feu	Allume et éteint le feu. Feu éteint : affiche le niveau de batterie.
Flèche gauche	Clignotant gauche, animation vers la gauche.
Flèche droite	Clignotant droit, animation vers la droite.
Bouton marche de la télécommande	Fonctions compatibles du feu, à distance.

Recharge et entretien

- Rechargez dès que l'indicateur affiche 10 %, au sec, feu retiré du vélo. L'éclairage continu use la batterie plus vite que les motifs animés.
- Refermez bien le cache après la charge : il protège le port. Après la pluie, laissez sécher le port avant de brancher.
- Rangé plusieurs semaines, rechargez-le avant usage : une batterie laissée vide s'abîme.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le feu ne s'allume pas	Batterie vide	Rechargez en USB-C
La télécommande ne répond pas	Feu éteint, télécommande trop loin	Allumez le feu, rapprochez la télécommande ; sinon, contactez-nous
Le feu s'allume ou s'éteint seul	Marche/arrêt automatique	Fonctionnement normal
Autonomie courte	Éclairage continu	Préférez un motif animé, rechargez plus souvent
Le feu bascule ou vibre	Sangle ou colliers détendus	Resserrez, replacez le support



Port USB-C sous son cache et niveaux de batterie affichés (100, 70, 50 et 10 %).

Les fonctions automatiques

Détection du freinage : au ralentissement, le feu renforce son signal. **Marche/arrêt automatique** : le feu gère seul son fonctionnement selon l'utilisation du vélo. **Synchronisation** : plusieurs CY180 compatibles fonctionnent sur la même fréquence lors des sorties à plusieurs.

BON À SAVOIR

- IPX6 : résiste à la pluie et aux fortes projections, pas à l'immersion. Retirez le feu avant de laver le vélo, et évitez la haute pression.
- La synchronisation ne fonctionne qu'entre feux CY180 compatibles.
- Le niveau de batterie s'affiche feu éteint : consultez-le avant de partir.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et les fonctions.