SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT SOUS CINTRE POUR COMPTEUR, CAMÉRA ET ÉCLAIRAGE

Support allongé qui se visse sous le cintre et place le compteur GPS devant lui, avec un point de fixation dessous pour une caméra d'action ou un éclairage. Montage, réglages, entretien et dépannage.

RÉF. CYCLAMIS18 · INTERFACE TYPE GARMIN, QUART DE TOUR · NOIR, 80 G



01 · PRISE EN MAIN

LE SUPPORT, MONTAGE, ACCESSOIRES

Le support

- **Dessus** : l'interface quart de tour type Garmin, à l'avant, pour le compteur.
- **Dessous** : une patte à axe sous l'interface et, en bout de support, une vis filetée à molette crantée, pour l'éclairage ou la caméra.
- **À l'arrière** : une longue lumière qui sert à le visser sous le cockpit et à régler son avancée.

Avant de monter

Le support n'a pas de collier : il se visse par sa lumière sur des points de fixation filetés situés sous le cintre ou la potence, comme sur de nombreux cockpits aéro. Vérifiez aussi que votre compteur utilise l'interface type Garmin ou un adaptateur compatible.

Montage

1. **Dégagez les points de fixation** sous le cintre ou la potence, en retirant l'accessoire ou le cache qui les occupe.
2. **Présentez le support** avec l'interface vers l'avant. Faites-le coulisser pour que le compteur dépasse devant le cintre, lisible d'un coup d'œil.
3. **Vissez sans forcer** avec des vis de longueur adaptée, serrées progressivement. Sur un cockpit carbone, respectez le couple de son fabricant.
4. **Contrôlez la position** du support : dans l'axe du vélo et, guidon tourné en butée des deux côtés, sans toucher câbles, gaines ni cadre.
5. **Clipsez le compteur** de travers sur l'interface, puis tournez d'un quart de tour jusqu'au verrouillage.
6. **Ajoutez l'accessoire** sous le support, avec sa fixation ou l'adaptateur approprié. Orientez-le, puis serrez.



De profil : la patte à axe sous l'interface et la vis à molette en bout de support.

SUR LA ROUTE

- Avant chaque sortie, vérifiez le serrage du support et le verrouillage du compteur, de la caméra ou de l'éclairage.
- Un accessoire qui tourne ou se desserre sur les chocs doit être resserré avant de repartir.
- Orientez l'éclairage vers la route pour ne pas éblouir. Réglez tout à l'arrêt, jamais en roulant.

BIEN ORGANISER L'AVANT DU VÉLO

- Compteur dessus, éclairage ou caméra dessous : l'ensemble reste centré et libère le guidon.
- Faites passer les câbles de recharge ou de caméra à l'écart de la direction.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Les réglages

Avancée	Desserrez les vis, faites coulisser le support dans sa lumière, resserrez.
Compteur	Quart de tour pour le verrouiller, quart de tour inverse pour le retirer.
Éclairage	Orientez-le avant de serrer, faisceau vers la route et légèrement vers le bas.
Caméra	Une caméra d'action compatible, de type Insta360 notamment, se monte avec la fixation ou l'adaptateur approprié.

Entretien

- Essuyez le support avec un chiffon doux, humide si besoin, puis séchez. Évitez solvants et jet haute pression.
- Retirez compteur, caméra et éclairage avant de laver le vélo.
- Contrôlez régulièrement les vis du support et l'axe de l'accessoire, surtout après des chemins cassants.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le compteur ne se verrouille pas	Interface du compteur non compatible	Utilisez un adaptateur prévu pour l'interface type Garmin
Le support pivote	Vis desserrées ou trop courtes	Resserrez, ou remplacez par des vis de longueur adaptée
L'accessoire bascule sur les chocs	Axe ou molette insuffisamment serrés	Resserrez à l'arrêt, accessoire orienté
Le guidon touche en braquant	Support trop reculé ou câbles pincés	Avancez le support, dégagez les câbles

Caractéristiques

Position	**Sous et devant le cintre**
Compteur	**Interface type Garmin**
Compatibilité	**Garmin Edge, XOSS G et G+, iGPSPORT compatibles**
Dessous	**Caméra d'action ou éclairage compatible**
Usage	**Route, gravel, VTT, entraînement, vélotaf**
Couleur	**Noir**
Poids	**80 g**

BON À SAVOIR

- La compatibilité dépend du système de fixation de votre compteur et de l'adaptateur utilisé : vérifiez-le avant le montage.
- Le support se visse sous le cockpit : sans points de fixation filetés à cet endroit, il ne peut pas être installé.
- Compteur et accessoire inférieur s'utilisent en même temps.
- Le support est en porte-à-faux : ne vous appuyez pas dessus et ne retournez pas le vélo sur le compteur.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.

Compteur dessus, lumière ou caméra dessous : chaque chose à sa place devant le cintre.