SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DÉPORTÉ XL CYCLAMI S2

Support de cintre à bras allongé qui place un compteur Garmin Edge devant la potence, avec une fixation de type GoPro dessous pour un éclairage ou une caméra. Montage, compatibilité, entretien et dépannage.

RÉF. CYCLAMIS2BLUE · GARMIN EDGE, BRAS XL DE 141 MM · FIXATION INFÉRIEURE TYPE GOPRO



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- Le support S2 : collier de cintre à charnière, bras allongé, tête équipée de l'interface Garmin Edge.
- L'adaptateur inférieur de type GoPro, qui se visse sous la tête.
- La visserie de fixation : vis du collier et vis de l'adaptateur. Prévoyez une clé à six pans adaptée.

Montage

1. **Choisissez l'emplacement** sur une partie ronde et lisse du cintre, à côté de la potence, à l'écart des gaines et des câbles.
2. **Ouvrez le collier** en retirant sa vis, puis passez-le autour du cintre sur sa charnière, bague noire en place à l'intérieur.
3. **Orientez le bras** vers l'avant, tête centrée devant la potence et face supérieure à l'horizontale. Le compteur ne doit pas toucher la potence.
4. **Serrez la vis du collier** progressivement, juste assez pour que le support ne tourne plus à la main. Sur un cintre carbone, respectez les consignes de son fabricant.
5. **Vissez l'adaptateur inférieur** sous la tête avec ses deux vis, si vous montez un éclairage ou une caméra.
6. **Verrouillez le compteur** présenté en travers sur l'interface, puis tourné d'un quart de tour jusqu'à la butée. Tirez dessus : il doit tenir.
7. **Fixez l'accessoire** sur l'adaptateur avec sa propre vis de serrage, orienté vers la route.

Caractéristiques

Modèle	**CYCLAMI S2**	Couleur	**Bleu**
Longueur	**≈ 141 mm**	Poids	**≈ 49 g**
Matériau	**Aluminium usiné CNC**	Interface du dessus	**Garmin Edge**
Interface du dessous	**Type GoPro**	Accessoires	**Éclairage, caméra sportive**

SUR LA ROUTE

- Avant chaque sortie, vérifiez le verrouillage du compteur et de l'accessoire, et le serrage de toute la visserie.
- Une caméra ou une lampe ajoute du poids devant : contrôlez le collier après les premiers kilomètres.
- Orientez l'éclairage vers la route, sans éblouir les usagers en face.
- Réglez compteur et caméra à l'arrêt, jamais en roulant.

02 · AU QUOTIDIEN

COMPATIBILITÉ, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Compatibilité

Garmin Edge 530, 540, 830, 840	Compatibles.
Garmin Edge 1030, 1040, 1050	Compatibles : le bras XL leur laisse la place devant la potence.
Dessous	Éclairage ou caméra à fixation de type GoPro : GoPro, Insta360 ou autre caméra compatible.
Autres compteurs	Non listés : contactez-nous avant de monter.

Entretien

- Nettoyez le support au chiffon humide, puis séchez-le, compteur et accessoire retirés.
- Contrôlez régulièrement le serrage des vis du collier, de l'interface et de l'adaptateur.
- Pour le transport du vélo, retirez compteur et caméra : un choc sur la tête porte sur le collier.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Vis du collier pas assez serrée, bague mal placée	Replacez la bague, resserrez progressivement
Le compteur ne se verrouille pas	Mal présenté ou pas assez tourné	Présentez-le en travers, tournez jusqu'à la butée
Le compteur a du jeu	Vis de l'interface desserrées	Resserrez les deux vis de l'interface
L'accessoire pique du nez	Vis de l'adaptateur ou de l'accessoire desserrée	Resserrez, vérifiez l'orientation
Le collier ne se ferme pas	Diamètre de cintre inadapté	Ne forcez pas, contactez-nous



Interface Garmin en haut, adaptateur type GoPro et ses deux vis dessous, vis du collier à droite.

BON À SAVOIR

- Le collier est rond : il se monte sur une partie ronde du cintre, pas sur une zone aplatie.
- Serrer plus fort ne règle pas un support qui tourne : vérifiez d'abord la bague et le placement.
- Le compteur reste au-dessus, l'accessoire se place dessous : laissez de la place à la lampe ou à la caméra.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.