SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DÉPORTÉ XL CYCLAMI S2

Support de cintre à bras allongé : le compteur Garmin Edge se place devant la potence, et un éclairage ou une caméra se fixe dessous grâce à l'interface type GoPro. Montage, réglages, entretien et dépannage.

RÉF. CYCLAMIS2PINK · BRAS DE 141 MM, ≈ 49 G · COMPTEUR DESSUS, INTERFACE GOPRO DESSOUS



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MONTAGE

Dans la boîte

- Le support déporté XL rose : collier de cintre, bras et berceau pour compteur Garmin Edge.
- L'adaptateur inférieur type GoPro, à visser sous le berceau.
- La visserie nécessaire au montage.

Ce que fait le support

Le bras de 141 mm avance le compteur devant le cintre, dans l'axe du vélo : la zone au-dessus de la potence reste dégagée et l'écran se lit dans l'axe du regard. Dessous, l'adaptateur type GoPro reçoit un éclairage avant ou une caméra sportive : **un seul support** au lieu de deux sur le cintre.

Montage sur le cintre

1. **Ouvrez le collier** en dévissant la vis située sous le collier, puis écartez-le sur sa charnière.
2. **Placez le collier** sur le cintre, contre la potence, le bras orienté vers l'avant. Laissez de la place pour vos mains.
3. **Refermez sans bloquer** en serrant la vis à moitié : le support doit encore pivoter.
4. **Alignez le berceau** dans l'axe du vélo, à plat ou légèrement incliné vers vous. Serrez ensuite fermement, sans forcer (cintre carbone : suivez les préconisations de son fabricant).
5. **Vissez l'adaptateur GoPro** sous le berceau avec ses deux vis, si vous ajoutez un éclairage ou une caméra.
6. **Installez le compteur** en l'engageant de travers dans le berceau, puis tournez-le d'un quart de tour jusqu'au clic, écran face à vous.



Berceau Garmin, bras et collier, adaptateur GoPro et vis.

Compteurs compatibles

Garmin Edge 530, 540, 830, 840, 1030, 1040 et 1050. Le bras de 141 mm place les grands modèles (Edge 1030, 1040, 1050) **entièrement devant la potence**.

Caractéristiques

Modèle	**CYCLAMI S2**	Type	**Support déporté à bras allongé**
Longueur	**141 mm**	Poids	**≈ 49 g**
Fixation inférieure	**Interface type GoPro**	Couleur	**Rose**

SUR LA ROUTE

- Contrôlez le serrage du collier et des vis avant chaque sortie.
- Réglez compteur et accessoire à l'arrêt, jamais en roulant.
- Orientez l'éclairage vers la route, légèrement vers le bas, pour ne pas éblouir.

02 · AU QUOTIDIEN

ACCESSOIRE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Quel accessoire ?

Tout éclairage avant ou toute caméra sportive muni d'une fixation type GoPro. Un accessoire doté d'une autre fixation demande son propre adaptateur.

Ajouter un éclairage ou une caméra

1. **Présentez l'accessoire** sous l'adaptateur, ses pattes imbriquées dans celles de l'interface type GoPro.
2. **Passez la vis** de l'interface à travers les pattes et serrez la molette à la main.
3. **Orientez l'accessoire** en plaçant l'éclairage dans l'axe de la route ou la caméra à l'horizontale, puis serrez franchement pour qu'il ne bascule pas sur les chocs.
4. **Vérifiez le dégagement** autour de l'accessoire : il ne doit toucher ni le cintre, ni les câbles, ni le compteur.

Entretien

- Nettoyez à l'eau savonneuse avec une éponge, rincez, séchez. Évitez le jet haute pression sur le collier.
- Vérifiez régulièrement le serrage des vis, surtout après un parcours sur mauvais revêtement.
- Retirez compteur et accessoire avant de transporter le vélo, sur un porte-vélos ou dans une voiture.

BON À SAVOIR

- Le compteur se retire d'un quart de tour dans l'autre sens : emportez-le à chaque arrêt.
- Un accessoire lourd sous le support fait levier sur le collier : resserrez après la première sortie.
- Seuls les accessoires à fixation type GoPro se montent dessous.

BIEN RÉGLER

- Placez le compteur assez en avant pour lire l'écran sans baisser la tête.
- Après réglage, tournez le guidon de butée à butée : rien ne doit accrocher les câbles de frein ou de vitesse.



Monté contre la potence, un éclairage fixé sous le berceau.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support pivote sur le cintre	Collier pas assez serré	Resserrez progressivement, à l'arrêt
Le compteur ne se verrouille pas	Compteur mal engagé	Engagez-le de travers, tournez d'un quart de tour jusqu'au clic
Le compteur a du jeu	Vis du berceau desserrées	Resserrez les vis du berceau
L'accessoire s'incline sur les chocs	Molette ou vis de l'adaptateur desserrées	Resserrez la molette et les vis de l'adaptateur
Le collier flotte ou ne se ferme pas	Diamètre du cintre inadapté	Ne forcez pas, contactez-nous

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.