SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT MULTIFONCTION POUR COMPTEUR, CAMÉRA ET ÉCLAIRAGE

Support en alliage d'aluminium qui place le compteur au centre, devant le cintre, et accueille dessous une caméra ou un éclairage. Il se visse sur les deux points de fixation frontaux d'un cintre intégré ou d'une potence. Vérifications, montage, entretien et dépannage.



RÉF. CYLAMIS16 · VIS M5, ENTRAXE < 4,5 CM · ALUMINIUM, ≈ 75 G

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MONTAGE

Avant de commencer, vérifiez

- Votre cintre intégré ou votre potence a **deux points de fixation frontaux**, avec un entraxe inférieur à 4,5 cm.
- Ces points utilisent des **vis M5**. Le support n'accepte pas les vis M6.
- Votre compteur se clipse sur l'interface du dessus ; votre caméra ou votre éclairage a une fixation adaptée à celle du dessous.

Montage

1. **Préparez les pièces** support, deux vis pour guidon, entretoises, rondelles et la clé hexagonale adaptée. Une clé dynamométrique est recommandée.
2. **Dégagez les points de fixation** en retirant les vis ou caches d'origine. Si ces vis maintiennent aussi le cintre, ne roulez pas avant le serrage final.
3. **Présentez le support** partie en T contre les deux points de fixation, entretoises en place, support orienté vers l'avant, dans l'axe du vélo.
4. **Vissez** les deux vis fournies avec leurs rondelles à travers les lumières du support. Engagez-les à la main, puis serrez progressivement en alternant.
5. **Serrez au couple** 6 N·m au plus, et jamais au-delà du couple indiqué par le fabricant de votre cintre ou de votre potence : c'est lui qui prime.
6. **Installez vos équipements** le compteur sur l'interface du dessus, la caméra ou l'éclairage sur la fixation inférieure. Tournez le guidon : rien ne doit toucher les câbles.
7. **Contrôlez avant chaque sortie** le serrage du support et le verrouillage du compteur et des accessoires.

Dans la boîte

PIÈCE	QTÉ
Support multifonction	1
Vis de fixation pour guidon	2
Entretoises	2
Rondelles	3
Vis de rehausse	1
Clés hexagonales	2

Compteur, caméra, éclairage et cintre non fournis.

SUR LA ROUTE

- Un support desserré peut basculer et laisser tomber vos équipements : ne partez pas sans l'avoir contrôlé.
- Un serrage excessif peut abîmer un cintre ou une potence, en particulier en carbone : respectez les couples.
- Réglez compteur, caméra et éclairage à l'arrêt ; en roulant, gardez les yeux sur la route.

COMPTEURS COMPATIBLES

Garmin, XOSS, Magene, iGPSPORT, Navihood et Black Bird, selon le modèle : vérifiez que la fixation de votre compteur correspond à l'interface du support.

02 · AU QUOTIDIEN

REPÈRES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Repères sur le support

Interface du dessus	Reçoit le compteur, au centre du poste de pilotage, pour une lecture dans l'axe.
Fixation inférieure	Reçoit une caméra sportive, une caméra 360° ou un éclairage avant compatible, sous le compteur.
Partie en T	Se visse aux deux points frontaux par ses lumières oblongues.
Clés hexagonales	Pour les vis du support et le contrôle du serrage.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Les vis n'entrent pas	Filetage M6 ou entraxe trop grand	Le support convient aux vis M5 et à un entraxe inférieur à 4,5 cm seulement
Le compteur ne se clipse pas	Fixation du compteur différente de l'interface	Vérifiez le type de fixation du compteur ; contactez-nous
Le support vibre ou penche	Vis desserrées	Resserrez progressivement, au couple
La caméra ou l'éclairage tourne	Fixation inférieure mal verrouillée	Reverrouillez, contrôlez avant chaque sortie

BON À SAVOIR

- Sans deux points de fixation frontaux, le support ne peut pas être monté.
- 6 N·m est un maximum : si le fabricant de votre cintre indique moins, c'est sa valeur qui s'applique.
- Les dimensions annoncées sont celles du support seul, équipements à part.



Exemple de montage : compteur au-dessus, caméra et éclairage dessous (équipements non fournis).

Caractéristiques

Matière	**Alliage d'aluminium**	Couleur	**Noir**
Dimensions	**112 × 52 × 26 mm**	Épaisseur	**6 mm**
Poids	**≈ 75 g**	Vis	**M5 (pas M6)**
Entraxe	**Inférieur à 4,5 cm**	Couple	**6 N·m maximum**

Entretien

- Après les premières sorties, puis régulièrement, contrôlez le serrage des deux vis, sans dépasser 6 N·m.
- Nettoyez à l'eau savonneuse, puis séchez. Évitez le jet haute pression sur la visserie.
- Après une chute, vérifiez que le support n'est ni tordu ni fissuré avant de reprendre la route.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et le montage.