SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CÂBLE DE CHARGE USB-C POUR MONTRES GARMIN

Câble USB-C de 1 m à connecteur Garmin pour recharger les Fenix, Forerunner, Venu, Vivoactive, Instinct et les autres montres listées ci-dessous. Branchement, modèles compatibles, sécurité et dépannage en une page.

RÉF. GARMINUSBC · FENIX 5 À 7X, FORERUNNER 45 À 965, VENU, INSTINCT · USB-C, 1 M, 6 000 PLIAGES



Avant de brancher

Le connecteur s'enfiche dans le port de charge, au dos de la montre, et n'entre que dans un sens : le triangle moulé sur le connecteur sert de repère. Une puce de protection coupe la charge en cas de surtension ou de surintensité. La prise USB-C va sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe.

Recharger

1. **Branchez la prise USB-C** sur un adaptateur mural, un ordinateur ou une batterie externe : une source USB 5 V standard suffit.
2. **Essuyez les contacts** au dos de la montre et sur le connecteur avec un chiffon sec : ni sueur, ni sable, ni humidité.
3. **Enfichez le connecteur** sur les broches de charge, triangle orienté comme le port. S'il résiste, retournez-le au lieu de forcer.
4. **Vérifiez l'écran** de la montre : elle doit indiquer qu'elle charge. Restez à proximité pendant la première charge.
5. **Débranchez une fois la charge complète** en tirant sur le connecteur, jamais sur le câble : la batterie vieillit moins vite.

Montres compatibles

SÉRIE	MODÈLES
Fenix	5, 5S, 5X, 5 Plus, 5S Plus, 5X Plus, 6, 6S, 6X, 7, 7S, 7X, 7 Pro, 7 Solar
Forerunner	45, 45S, 55, 158, 245, 245M, 255, 255S, 255 Music, 265, 265S, 745, 935, 945, 945 LTE, 955, 955 Solar, 965
Vivoactive, Venu	Vivoactive 4, 4S ; Venu, Venu Sq, Venu 2, 2S, 2 Plus
Instinct	Instinct, Instinct 2, 2S, Tide, Tactique
Autres	Epix 2, Enduro, Swim 2, Delta Tactix, Tactix 7, Vivomove Sport, 3, 3S, Style, Luxe, Approach S62

Caractéristiques

Longueur	**1 m**	Prise	**USB-C**
Connecteur	**Garmin, à broches**	Matériaux	**ABS, PVC, cuivre**
Protection	**Surtension, surintensité**	Résistance	**6 000 pliages**

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

- Source USB 5 V standard uniquement : pas de chargeur rapide à haute tension.
- Ne chargez jamais une montre mouillée : séchez-la d'abord, port compris.
- Gaine fendue, fils visibles, connecteur qui chauffe : jetez le câble.

SI ÇA NE CHARGE PAS

- Contacts sales ou humides : nettoyez-les avec un chiffon sec.
- Connecteur mal enfoncé ou à l'envers : retirez-le et réessayez dans l'autre sens.
- Source trop faible (port USB d'un clavier ou d'un écran) : essayez un chargeur mural.
- Montre absente de la liste : le port n'est pas le même.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.

© 2026 Sportenzia. Tous droits réservés.