SPORTENZIA

FICHE DE POSE

PROTECTION D'ÉCRAN EN SILICONE POUR TROTTINETTE XIAOMI

Housse en silicone souple qui recouvre le tableau de bord des trottinettes Xiaomi M365, M365 Pro, 1S, Essential et Pro 2, contre la pluie, la poussière et les rayures, sans gêner l'affichage ni le bouton. Pose et entretien en une page.

RÉF. HOUSXIAOBLCK · XIAOMI M365, PRO, 1S, ESSENTIAL, PRO 2 · SILICONE, 14 × 4 CM



Avant de poser

La housse mesure 14 × 4 cm et épouse le tableau de bord de la potence : une fenêtre transparente pour l'affichage, un relief pour le bouton marche. Elle est étanche à la pluie et à la poussière et protège l'écran des chocs et des rayures. Elle tient par deux rubans adhésifs double face et un élastique de maintien, fournis. Posez-la au sec, sur un écran propre et à température ambiante : l'adhésif ne colle pas sur une surface froide ou humide.

Poser la housse

1. **Nettoyez le tableau de bord** et le tour de la potence avec un chiffon légèrement humide, puis séchez. Aucune poussière ni trace de doigt.
2. **Collez les rubans adhésifs** sur les bords internes de la housse, le long des grands côtés, puis retirez leur film de protection.
3. **Positionnez la housse** fenêtre sur l'écran et relief sur le bouton, puis appuyez sur les bords pendant quelques secondes.
4. **Passez l'élastique** de maintien autour de la potence, par le haut de la housse, et ajustez-le pour qu'il plaque la housse sans la déformer.
5. **Vérifiez** que l'affichage se lit bien, que le bouton répond à travers le silicone et qu'aucun bord ne bâille : l'eau entrerait par là.

Entretien

- Nettoyez le silicone à l'eau savonneuse et séchez-le ; une fenêtre ternie se ravive au chiffon doux.
- Après une forte pluie, soulevez la housse et séchez l'écran si de la buée s'est formée.

Caractéristiques

Dimensions	**14 × 4 cm**	Matière	**Silicone souple**
Étanchéité	**Pluie, poussière**	Fixation	**Adhésifs, élastique**
Fenêtre	**Transparente**	Contenu	**Housse, adhésifs, élastique**



Sous la pluie, l'affichage reste lisible à travers la fenêtre.

BON À SAVOIR

- Étanche à la pluie et aux projections, pas à l'immersion ni au jet à haute pression : lavez la trottinette au chiffon.
- La housse se retire à la main ; les rubans adhésifs ne servent qu'une fois : à la repose, remplacez-les par un ruban double face fin.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.