SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

KIT D'AIGUILLES ET EMBOUTS DE GONFLAGE

Onze pièces qui se vissent sur votre pompe : quatre aiguilles pour les ballons, des adaptateurs pour les valves Presta, Schrader et Dunlop, deux embouts coniques pour les gonflables. Quelle pièce pour quel usage, comment gonfler sans abîmer une valve, et quoi faire quand ça coince.



RÉF. KITAUG11 · VALVES PRESTA, SCHRADER, DUNLOP · 11 PIÈCES, POMPE NON INCLUSE

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU ET GONFLAGE D'UN BALLON

Les 11 pièces

PIÈCE	QTÉ	À QUOI ELLE SERT
Adaptateur FV / AV en cuivre	2	Sur une valve Presta, pour la gonfler avec une tête Schrader
Adaptateur AV / FV	2	Fait le lien entre les deux filetages, selon la pompe et l'accessoire
Embout conique AV, tête noire	2	Gonflables à ouverture large, deux diamètres
Adaptateur DV	1	Valves Dunlop, vélos de ville et traditionnels
Aiguille DV	2	Ballons, raccord de type DV
Aiguille AV	2	Ballons, raccord Schrader : la plus courante

Gonfler un ballon

1. **Vissez l'aiguille** sur la pompe, à la main, jusqu'au contact du joint. Prenez celle dont le filetage correspond à votre pompe.
2. **Humidifiez l'aiguille** avec une goutte d'eau : elle entre alors sans déchirer le caoutchouc de la valve.
3. **Enfoncez-la droit** dans la valve, dans l'axe, jusqu'à la garde. Si elle résiste, ressortez-la et recommencez : ne forcez jamais.
4. **Gonflez par petits coups** en contrôlant la fermeté. La pression à respecter est imprimée sur le ballon, près de la valve.
5. **Retirez l'aiguille** droit, d'un geste régulier, puis dévissez-la de la pompe. La valve se referme seule.

Caractéristiques

Pièces	**11**	Aiguilles	**4, métal**
Adaptateurs et embouts	**7**	Valves	**Presta, Schrader, Dunlop**
Matières	**Métal, cuivre, embouts synthétiques**	Pompe	**Non incluse**

Avant de commencer

Regardez la valve : Presta (fine, petit écrou à dévisser), Schrader (large, comme sur une voiture), Dunlop (vélos de ville) ou valve à aiguille (ballons). Choisissez la pièce dont le filetage correspond à la tête ou au flexible de votre pompe. Vissez toujours à la main, sans outil.

SÉCURITÉ

- Les aiguilles sont pointues et les pièces sont petites : hors de portée des enfants, et gonflage sous la surveillance d'un adulte.
- Ne dépassez pas la pression indiquée sur le ballon ou le gonflable : un surgonflage peut le faire éclater.
- Jamais de force sur une aiguille ou un adaptateur qui ne veut pas entrer ou se visser : vérifiez la pièce, pas la poigne.

02 · AU QUOTIDIEN

VÉLOS, GONFLABLES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Gonfler une valve Presta avec une tête Schrader

1. **Dévissez le petit écrou** au sommet de la valve Presta, de quelques tours, et appuyez brièvement dessus : un souffle d'air confirme qu'elle est ouverte.
2. **Vissez l'adaptateur FV / AV** en cuivre sur la valve, à la main, jusqu'au contact.
3. **Présentez la tête Schrader** de la pompe sur l'adaptateur, comme sur une valve de voiture, et gonflez à la pression inscrite sur le flanc du pneu.
4. **Retirez l'adaptateur** puis revissez l'écrou de la valve. Laisser l'adaptateur en place expose la valve aux chocs.

Dunlop et gonflables

- **Valve Dunlop** : l'adaptateur DV se place entre la pompe et la valve. Vissez-le à la main, gonflez, retirez-le.
- **Gonflables à ouverture large** (matelas, bouées, jouets) : choisissez l'embout conique dont le diamètre bouche l'ouverture, enfoncez-le en le tournant légèrement, gonflez sans dépasser la fermeté recommandée par le fabricant du gonflable.
- **Adaptateur AV / FV** : il sert quand le filetage de votre pompe ne correspond pas à celui de la pièce à visser. Essayez-le avant de conclure qu'une pièce ne va pas.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'aiguille n'entre pas dans le ballon	Valve sèche, aiguille de biais ou tordue	Humidifiez, présentez-la dans l'axe ; une aiguille tordue se remplace
L'air fuit à la base de l'aiguille ou de l'adaptateur	Pièce mal vissée, joint absent ou abîmé	Dévissez, vérifiez le joint, revissez à la main jusqu'au contact
Le ballon ne garde pas l'air	Valve du ballon usée	Le kit n'y peut rien : c'est le ballon qui est en cause
La valve Presta ne se gonfle pas	Écrou de valve resté fermé	Dévissez l'écrou avant de visser l'adaptateur
Une pièce refuse de se visser	Filetage différent de celui de la pompe	Prenez l'autre aiguille, ou intercalez un adaptateur AV / FV

Entretien et rangement

- Essuyez les pièces après usage et rangez-les ensemble, dans une boîte à outils ou une pochette : une aiguille seule se perd vite.
- Les joints toriques noirs assurent l'étanchéité : ne les retirez pas, remplacez une pièce dont le joint est fendu.
- Le cuivre peut ternir avec le temps : c'est sans effet sur le gonflage.

BON À SAVOIR

- Aucune pompe n'est fournie : le kit complète celle que vous avez déjà, à main, à pied ou électrique.
- Une tête de pompe à deux trous ou réversible accepte souvent Presta et Schrader sans adaptateur : l'adaptateur sert quand ce n'est pas le cas.
- Les deux embouts coniques ont des diamètres différents : commencez par le plus petit.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le choix de la pièce et le gonflage.