SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

# CHAUSSETTES AERO BLANCHES, LOT DE 2 PAIRES

Deux paires de chaussettes de cyclisme blanches. Le mollet est en tissu à côtes avec une bande silicone antidérapante, le pied en maille respirante. Ce guide explique comment choisir la taille, enfiler les chaussettes, faire le premier lavage, les entretenir et résoudre les problèmes courants.



**RÉF. PACK2CHAEROBL3741** · TAILLES 37-41, 42-44, 45-47 · MOLLET POLYESTER, PIED NYLON

01 · PRISE EN MAIN

## CONTENU, TAILLE, ENFILAGE

### Dans le lot

- Deux paires de chaussettes AERO blanches, soit 4 chaussettes.
- Le mollet est en tissu rayé à côtes. Une bande silicone antidérapante est placée à l'intérieur du haut de la tige.
- Le pied est en maille respirante, avec un talon en Y, un soutien plantaire et une pointe sans couture.

### Choisir la taille

Il existe trois tailles : **37-41**, **42-44** et **45-47** (pointure européenne). Choisissez selon votre pointure. La coupe est ajustée et extensible : la chaussette doit épouser le pied et le mollet sans former de plis.

### Enfiler et ajuster

1. **Rassemblez la chaussette** jusqu'au talon. Vous l'enfilerez ainsi sans tirer sur la tige.
2. **Placez le talon** au creux de votre talon (c'est la forme en Y). La pointe sans couture doit arriver au bout des orteils.
3. **Remontez la tige** en la déroulant sur le mollet. Les côtes doivent rester bien verticales.
4. **Ajustez la bande silicone** à plat sur la peau, sans repli. Ne retournez pas le haut : la bande doit rester à l'intérieur.
5. **Vérifiez dans la chaussure** qu'il n'y a aucun pli sous la voûte ni au talon avant de serrer la chaussure.

### Quand les porter

Ces chaussettes sont faites pour le vélo de route, le contre-la-montre et la compétition. Dans la chaussure de cyclisme, la pointe sans couture limite les frottements. Le soutien plantaire stabilise la chaussette autour du pied, et la maille respirante évacue l'humidité pendant les efforts intensifs.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Contenu | **2 paires** | Mollet | **92 % polyester, 8 % élasthanne** |
| Pied | **97 % nylon, 3 % élasthanne** | Maintien | **Bande silicone antidérapante** |
| Structure | **Talon en Y, soutien plantaire** | Pointe | **Sans couture** |
| Coupe | **Ajustée, extensible** | Couleur | **Blanc** |
| Usage | **Route, contre-la-montre, compétition** | | |

AVANT LA PREMIÈRE SORTIE

- Lavez les chaussettes avant de les porter. À la réception, une fine poudre antiadhésive peut couvrir la bande silicone et réduire son adhérence.
- Pour ce premier lavage, lavez-les sans vêtements de couleur, qui pourraient déteindre sur le blanc.
- Lavez chaque paire dans un filet pour ne pas la dépareiller.

02 · AU QUOTIDIEN

# CÔTES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

## Le rôle des côtes

La tige porte des côtes verticales. Elles modifient l'écoulement de l'air autour du mollet pour réduire la traînée. Le gain annoncé, jusqu'à 3 W, a été mesuré en soufflerie. Il varie selon la vitesse, la position et les conditions, et n'est pas garanti pour chaque cycliste. Pour que les côtes jouent leur rôle, la tige doit rester droite, sans torsion ni plis.

## Lavage et entretien

- Lavez en machine à 40 °C au maximum, en cycle délicat, de préférence avec du linge blanc.
- N'utilisez pas d'eau de javel ni de sèche-linge. Faites sécher à l'air libre, à l'abri d'une source de chaleur.
- Ne les donnez pas au nettoyage à sec.
- Si besoin, repassez à basse température en évitant la bande silicone.
- Alternez les deux paires : chacune a le temps de sécher complètement entre deux sorties.

## Si quelque chose cloche

| SYMPTÔME | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| La chaussette glisse sur le mollet | Poudre sur une bande neuve, peau grasse ou crème | Lavez avant la première utilisation, posez la bande sur une peau propre et sèche |
| Les côtes vrillent sur le mollet | Tige remontée en tournant | Redescendez la tige et remontez-la bien droite |
| Plis sous le pied ou au talon | Talon mal placé, taille trop grande | Replacez le talon en Y, vérifiez la taille |
| Frottement dans la chaussure | Pli de la chaussette au pied | Retirez la chaussure, lissez le pied de la chaussette |
| Marque ou gêne sous la bande | Taille trop petite, bande repliée | Remettez la bande à plat, essayez la taille au-dessus |
| La bande accroche moins | Chaleur : sèche-linge, radiateur, fer | Séchez à l'air, ne repassez pas la bande |
| Le blanc grisaille | Lavage avec des couleurs | Lavez avec du linge blanc, sans javel |



*La bande silicone, à l'intérieur du haut de la tige, se pose à plat contre la peau.*

**À NE PAS FAIRE**

- Utiliser de l'eau de javel, le sèche-linge ou le nettoyage à sec.
- Passer un fer chaud sur la bande silicone.
- Tirer sur la bande pour enfiler la chaussette : saisissez la tige par le tissu.
- Retourner le haut de la chaussette : la bande ne maintient que contre la peau.
- Garder une chaussette qui irrite : retirez-la en cas de rougeur sous la bande.

Gardez les côtes droites et la bande à plat : la chaussette reste en place jusqu'à la fin de la sortie.

## Besoin d'aide ?

**sportenzia.com/pages/contact**

Notre équipe répond à vos questions sur les tailles et l'entretien.