SPORTENZIA

FICHE DE POSE

PACK PROTECTION GARMIN FORERUNNER 255 : COQUE ET FILMS

Une coque en TPU souple pour le boîtier et deux films hydrogel haute définition pour l'écran de votre Garmin Forerunner 255. Le film se pose d'abord, la coque vient ensuite : préparation, pose, vérifications.

RÉF. PACKPROTECG255BLK · GARMIN FORERUNNER 255 · COQUE + 2 FILMS



Dans la boîte

- Une coque de protection noire en TPU souple, découpée pour la Garmin Forerunner 255 : boutons, capteur et connecteur de charge restent accessibles.
- Deux films hydrogel pour l'écran : un à poser, un en réserve pour le jour où le premier sera marqué.

Le film, puis la coque

1. **Nettoyez l'écran** puis essuyez-le avec un chiffon doux non pelucheux. Montre à plat, mains propres : une poussière sous le film fait une bulle qui ne partira pas.
2. **Retirez la pellicule** qui protège la face adhésive du film, sans toucher cette face.
3. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, le bord à égale distance du contour. Déposez-le sans appuyer : il se place de lui-même.
4. **Lissez du centre vers les bords** avec le doigt ou le chiffon pour chasser l'air, puis retirez la pellicule du dessus s'il y en a une. Les toutes petites bulles s'estompent souvent seules dans les heures qui suivent.
5. **Clipsez la coque** ouvertures en face des boutons. Engagez un côté du boîtier, puis étirez légèrement la coque pour passer l'autre côté. Elle doit envelopper le boîtier sans plis.
6. **Vérifiez** que chaque bouton s'actionne et que la coque ne soulève pas le bord du film. La montre se recharge coque en place. Laissez reposer une nuit avant de porter la montre.

Au quotidien

- Après la sueur ou l'eau, retirez la coque, rincez-la à l'eau claire et séchez boîtier et coque avant de la remettre.
- Nettoyez le film avec un chiffon doux à peine humide, sans solvant. Un film rayé se remplace par le second, écran nettoyé.

Caractéristiques

Montre	**Forerunner 255**	Contenu	**Coque + 2 films**
Coque	**TPU souple**	Films	**Hydrogel HD**
Couleur	**Noir**	Recharge	**Coque en place**
Tactile	**Préservé**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Une bulle qui ne part pas : une poussière est dessous. Soulevez le coin le plus proche, ôtez-la avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- La coque soulève un bord du film : le film est décentré. Retirez la coque, recentrez le film ou passez au second, puis remettez la coque.
- Un bouton répond mal : la coque n'est pas enclenchée à fond ou a tourné. Retirez-la et reposez-la bien en face.

À NE PAS FAIRE

- Ne retirez pas la coque en tirant sur ses pattes : écartez-la par un côté du boîtier.
- Ne découpez ni le film ni la coque : ils sont taillés pour la Forerunner 255 et ne conviennent pas à un autre modèle.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.

© 2026 Sportenzia. Tous droits réservés.