SPORTENZIA

FICHE DE POSE

PACK PROTECTION GARMIN VÍVOACTIVE 5 : COQUE ET FILMS

Une coque en polycarbonate rigide pour le boîtier et deux films hydrogel 9D Full Cover pour l'écran de votre Garmin vívoactive 5. Le film se pose d'abord, la coque vient ensuite : préparation, pose, vérifications.



RÉF. PACKPROTECVIVO5BLK · GARMIN VÍVOACTIVE 5 · COQUE, 2 FILMS, KIT

Dans la boîte

- Une coque de protection noire en polycarbonate rigide, découpée pour la Garmin vívoactive 5 : boutons, capteur et connecteur de charge restent accessibles.
- Deux films hydrogel pour l'écran : un à poser, un en réserve pour le jour où le premier sera marqué.
- Un kit de nettoyage : une lingette et un chiffon.

Le film, puis la coque

1. **Nettoyez l'écran** avec la lingette du kit, puis séchez-le avec le chiffon. Montre à plat, mains propres : une poussière sous le film fait une bulle qui ne partira pas.
2. **Retirez la pellicule** qui protège la face adhésive du film, sans toucher cette face.
3. **Alignez le film** au-dessus de l'écran, centré, le bord à égale distance du contour. Déposez-le sans appuyer : il se place de lui-même.
4. **Lissez du centre vers les bords** avec le doigt ou le chiffon pour chasser l'air, puis retirez la pellicule du dessus s'il y en a une. Les petites bulles et les micro-rayures s'atténuent d'elles-mêmes en 48 h environ.
5. **Clipsez la coque** ouvertures en face des boutons. Présentez-la bien de face, engagez un côté puis l'autre et pressez le pourtour jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Le polycarbonate est rigide : ne forcez pas en biais.
6. **Vérifiez** que chaque bouton s'actionne et que la coque ne soulève pas le bord du film. Le connecteur de charge doit rester dégagé. Laissez reposer une nuit avant de porter la montre.

Au quotidien

- Après la sueur ou l'eau, retirez la coque, rincez-la à l'eau claire et séchez boîtier et coque avant de la remettre.
- Nettoyez le film avec un chiffon doux à peine humide, sans solvant. Un film rayé se remplace par le second, écran nettoyé.

Caractéristiques

Montre	**vívoactive 5**	Contenu	**Coque, 2 films, kit**
Coque	**Polycarbonate rigide**	Films	**Hydrogel 9D Full Cover**
Couleur	**Noir**	Recharge	**Connecteur dégagé**
Tactile	**Préservé**		

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Une bulle encore là après 48 h : une poussière est dessous. Soulevez le coin le plus proche, ôtez-la avec un bout de ruban adhésif, reposez.
- La coque soulève un bord du film : le film est décentré. Retirez la coque, recentrez le film ou passez au second, puis remettez la coque.
- Un bouton répond mal : la coque n'est pas enclenchée à fond ou a tourné. Retirez-la et reposez-la bien en face.

À NE PAS FAIRE

- Ne retirez pas la coque en tirant sur un bord avec un outil : dégagez-la à la main, un côté après l'autre.
- Ne découpez ni le film ni la coque : ils sont taillés pour la vívoactive 5 et ne conviennent pas à un autre modèle.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.

© 2026 Sportenzia. Tous droits réservés.