SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

COUVRE-CHAUSSURES AÉRODYNAMIQUES DAREVIE

Couvre-chaussures montants et ajustés, coupe-vent et résistants à la pluie, qui recouvrent la chaussure de cyclisme et le mollet. Enfilage, taille, entretien et dépannage.

ROUTE, VTT, CONTRE-LA-MONTRE · TAILLES 38-39 À 46-47 · VELCRO, 90 G



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, ENFILAGE, PREMIÈRE SORTIE

Ce que vous avez en main

Une paire de couvre-chaussures unisexes. En bas, une **tige en PU élastique** recouvre la chaussure et la protège du vent, de la saleté et de l'humidité. En haut, une **zone mollet en tissu rayé** tient en place grâce à une bande intérieure en silicone. Sous la semelle, une ouverture laisse passer la cale ; elle se referme par une bande velcro réglable.

Enfiler les couvre-chaussures

1. **Enfilez d'abord les couvre-chaussures** sans les chaussures : remontez le haut sur le mollet, bande de silicone contre la peau, et laissez la partie basse retroussée sur la cheville.
2. **Mettez vos chaussures de cyclisme** et serrez-les comme d'habitude.
3. **Recouvrez les chaussures** en déroulant la partie basse de la cheville vers la pointe, sans tirer sur les coutures.
4. **Ajustez l'avant et l'arrière** pour bien couvrir la pointe et le talon, ouverture de la semelle centrée : la cale doit rester entièrement dégagée.
5. **Fixez le dessous** avec la bande velcro, bien à plat sous la semelle, sans recouvrir la cale. Lissez les plis éventuels.

AVANT DE ROULER

- Enclenchez et déclenchez chaque cale à l'arrêt : le couvre-chaussure ne doit jamais gêner la pédale.
- Vérifiez qu'aucune bande velcro ni aucun pan de tissu ne pend près du pédalier ou de la chaîne.
- Un couvre-chaussure qui glisse en roulant se règle à l'arrêt, pas en pédalant.

Caractéristiques

Usage	**Route, VTT, contre-la-montre**	Public	**Homme / Femme**
Tige	**PU élastique (50% PU, 50% nylon)**	Mollet	**Tissu rayé (80% polyester, 20% élasthanne)**
Maintien	**Bande intérieure en silicone**	Fermeture	**Velcro réglable sous la semelle**
Protection	**Coupe-vent, résiste à la pluie**	Poids	**90 g**



Sous la semelle : cale dégagée, velcro fermé à plat.

02 · AU QUOTIDIEN

TAILLE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Choisir la taille

Cinq tailles, à choisir selon la pointure de vos chaussures de cyclisme : **38-39**, **40-41**, **42-43**, **44-45** et **46-47**. L'ajustement est compressif : bien posé, le couvre-chaussure tend légèrement sur la chaussure, sans pli ni poche d'air.

Retirer les couvre-chaussures

1. **Ouvrez la bande velcro** sous la semelle.
2. **Retroussez la partie basse** de la pointe vers la cheville.
3. **Ôtez vos chaussures** puis les couvre-chaussures, en les faisant glisser le long du mollet sans tirer sur les coutures.

Entretien

- Fermez la bande velcro avant le lavage : elle n'accroche pas les autres textiles.
- Lavez en machine à 40 °C, cycle délicat.
- Pas d'eau de javel, pas de sèche-linge, pas de nettoyage à sec : laissez sécher à l'air libre.
- Repassage doux uniquement, en évitant les impressions.
- Après une sortie boueuse, rincez la tige et retirez les débris du velcro avant qu'ils ne sèchent.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La cale accroche le tissu	Ouverture décalée sous la semelle	Recentrez l'ouverture, refermez le velcro sans couvrir la cale
Le velcro tient mal	Bande encrassée ou mal posée	Nettoyez le velcro, refermez-le bien à plat
Le haut descend sur le mollet	Bande de silicone mal placée	Remontez-le, silicone directement contre la peau
Plis sur la chaussure	Avant et arrière mal ajustés, ou taille trop grande	Réajustez pointe et talon ; vérifiez la taille
Enfilage très difficile	Chaussures mises en premier, ou taille trop petite	Suivez l'ordre des étapes ; vérifiez la taille



Remontez le haut sur le mollet, bande de silicone contre la peau, avant de mettre les chaussures.

QUAND LES PORTER

Par vent ou par temps frais et humide, sur route comme en VTT. En contre-la-montre ou en sortie rapide, la tige lisse et le tissu rayé couvrent chaussure et mollet d'une seule pièce, sans pli.

BON À SAVOIR

- Résiste à la pluie, sans être étanche : par forte averse, l'eau finit par passer.
- Évitez de marcher longtemps avec : le dessous et le velcro s'usent au contact du sol.
- Rangez-les propres et secs, velcro fermé.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la taille et l'utilisation.