SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT SMARTPHONE EN SILICONE POUR VÉLO

Un berceau en silicone extensible qui tient le téléphone par ses quatre coins, sur une base à sangle fixée au cintre sans outil. Téléphones de 4,5 à 7 pouces, avec ou sans coque. Pose, tenue, retrait et entretien.



RÉF. S21501 · TÉLÉPHONES DE 4,5 À 7 POUCES · SILICONE, SANS OUTIL

01 · POSE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, FIXATION

Dans la boîte

- Le support, d'un seul tenant : un berceau en silicone à quatre bras extensibles, avec un coussin antidérapant au dos, monté sur une base à sangle crantée.
- Rien à assembler, aucun outil : la sangle s'accroche à la main sur la base.

Ce qu'il accueille

Les smartphones de **4,5 à 7 pouces**, avec ou sans coque, même épaisse (coque airbag, aimantée, silicone). Les bras enserrent les coins de l'appareil, l'écran reste dégagé. La base se fixe sur un cintre rond standard : vélo de ville, route, VTT, trottinette.

Pose en cinq gestes

1. **Choisissez l'emplacement** près de la potence, sur une partie lisse et ronde du cintre, là où le téléphone ne gêne ni les câbles, ni les freins, ni les vitesses.
2. **Passez la sangle** sous le cintre et accrochez-la sur la base, au cran qui la tend franchement. Sur un cintre fin, prenez un cran plus loin.
3. **Secouez la base** à l'arrêt : elle ne doit ni tourner ni glisser. Sinon, décrochez et reprenez un cran.
4. **Posez le téléphone** dans le berceau et étirez les bras un par un sur ses coins : les deux du bas d'abord, puis les deux du haut. Les bras passent dans les coins, jamais sur un bouton ni sur l'objectif.
5. **Orientez l'écran** vers vous, en portrait ou en paysage, en tournant le berceau. Secouez encore une fois : le téléphone ne doit pas bouger dans ses bras.

Caractéristiques

Téléphones	**4,5 à 7 pouces**	Coques	**Oui, même épaisse**
Matière	**Silicone extensible**	Fixation	**Sangle crantée, sans outil**
Tenue	**Quatre bras sur les coins**	Usage	**Ville, route, VTT, trottinette**

AVANT DE ROULER

- Vérifiez la tenue à l'arrêt en secouant le support puis le téléphone. Un bras mal placé saute au premier choc.
- Ne manipulez jamais le téléphone en roulant : préparez l'itinéraire ou la musique avant de partir, arrêtez-vous pour le reste.
- Un téléphone lourd ou grand sur des bras en silicone peut sauter sur des pavés, des racines ou un trou : ralentissez sur ces passages, ou rangez-le dans une poche.

02 · AU QUOTIDIEN

RÉGLAGES, RETRAIT, ENTRETIEN

Réglages

Portrait ou paysage	Tournez le berceau sur sa base, téléphone en place. Le paysage convient aux cartes, le portrait aux applications de suivi.
Inclinaison	Elle se règle en tournant la base sur le cintre avant de tendre la sangle : visez l'écran depuis votre position de conduite, sans reflet.
Petit téléphone	Centrez-le bien dans le berceau avant d'étirer les bras : s'il est décalé, un bras travaille plus que les autres et lâche.



En paysage, les quatre bras tiennent les coins, l'écran reste libre.

Retrait et entretien

- Pour retirer le téléphone, dégagez les deux bras du haut puis sortez-le. Le support reste sur le vélo.
- Pour retirer le support, décrochez la sangle : il se repose en quelques secondes sur un autre vélo.
- Lavez le silicone à l'eau savonneuse et laissez-le sécher. Pas de solvant : il rend le silicone collant et fragile.
- Contrôlez les bras avant chaque sortie : un bras fendu ou blanchi ne retient plus, remplacez le support.
- À l'arrêt, ne laissez pas le téléphone en plein soleil dans le support : il chauffe et peut se couper.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Sangle pas assez tendue, cintre gras ou mouillé	Essuyez le cintre, prenez un cran de plus
Le téléphone bouge dans les bras	Bras pas dans les coins, téléphone décalé	Recentrez-le, replacez les quatre bras
Un bras couvre un bouton	Téléphone posé trop haut ou trop bas	Décalez-le de quelques millimètres
L'écran ne répond plus	Gouttes d'eau, gants	Essuyez l'écran, arrêtez-vous pour l'utiliser

BON À SAVOIR

- Le silicone ne raye pas le téléphone et laisse l'écran libre, mais il ne le protège pas de la pluie : sous l'averse, rangez l'appareil ou glissez-le dans une pochette.
- Les bras doivent toujours tenir les quatre coins : trois bras, c'est un téléphone qui tombe au premier trou.
- Avec une coque épaisse, étirez les bras un peu plus loin ; ils sont faits pour.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.