SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

# LAISSE DE TAILLE MAINS LIBRES POUR CHIEN

Ceinture de course avec sac de rangement et longe élastique de 160 à 220 cm pour courir ou marcher avec un chien moyen ou grand, les mains libres. Mise en place, réglages, sécurité et entretien.

**RÉF. SACANI1** · TOUR DE TAILLE 65 À 115 CM · LONGE ÉLASTIQUE 160 À 220 CM, RÉFLÉCHISSANTE



01 · PRISE EN MAIN

## CONTENU, MISE EN PLACE, SÉCURITÉ

### Dans la boîte

- La ceinture de taille avec sac : poche zippée pour un téléphone de 4 à 7 pouces, poche à ouverture auto-agrippante, passe-écouteurs, porte-gourde latéral, bande réfléchissante, sangle réglable à boucle, boucle d'attache de la laisse sur un côté et anneau en D de l'autre.
- La laisse élastique : boucle à clip côté ceinture, partie élastique gainée, poignée de contrôle rembourrée et mousqueton pivotant côté chien.

### Avant la première sortie

Cette laisse s'adresse à un chien déjà habitué à marcher en laisse à vos côtés, sans tirer brutalement. Attachez-la de préférence à un harnais : la traction est répartie sur le poitrail et non sur le cou. Faites les premières sorties au pas, dans un endroit calme.

### Mise en place

1. **Réglez la ceinture** à votre taille (65 à 115 cm) : fermez la boucle, tirez sur la sangle jusqu'à ce que le sac ne glisse pas quand vous sautillez, sans vous serrer.
2. **Placez le point d'attache** sur la hanche, ou dans le dos : la laisse part alors vers le chien sans vous gêner les jambes.
3. **Clipsez la laisse** dans la boucle latérale de la ceinture, jusqu'au clic. Tirez dessus pour vérifier.
4. **Accrochez le chien** avec le mousqueton pivotant, sur l'anneau du harnais ou du collier. Vérifiez que le fermoir est bien refermé.
5. **Réglez la longueur** à l'arrêt : courte en ville et près des autres, plus longue sur un chemin dégagé.
6. **Rangez vos affaires** téléphone dans la poche zippée, écouteurs par le passe-câble, clés dans la poche auto-agrippante, petite bouteille dans le porte-gourde.

### Caractéristiques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usage | **Course, marche, running avec chien** | Chiens | **Moyens, grands et forts** |
| Tour de taille | **65 à 115 cm** | Longe | **Élastique, 160 à 220 cm** |
| Visibilité | **Coutures et bande réfléchissantes** | Téléphone | **4 à 7 pouces** |
| Matière | **Nylon, pièces métalliques** | | |

**SÉCURITÉ**

- Vous restez responsable du chien : l'élastique amortit les à-coups, il ne remplace ni le rappel ni l'apprentissage de la marche en laisse.
- Gardez une main près de la poignée de contrôle à l'approche d'un croisement, d'un vélo, d'un autre chien ou d'un enfant.
- Un chien puissant qui s'élance peut vous déséquilibrer : anticipez, raccourcissez la laisse et restez bien campé.
- Réservée à la course et à la marche : ne l'utilisez pas à vélo, en trottinette ni en roller.
- Les éléments réfléchissants ne remplacent pas un éclairage : la nuit, ajoutez une lampe ou un clip lumineux, pour vous et pour le chien.

02 · AU QUOTIDIEN

# EN SORTIE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

## Les éléments de la laisse

| | |
|---|---|
| **Partie élastique** | S'allonge jusqu'à 220 cm sous traction et amortit les à-coups. |
| **Poignée de contrôle** | Près du mousqueton : saisissez-la pour ramener le chien contre vous en un geste. |
| **Mousqueton pivotant** | Tourne sur lui-même : la laisse ne vrille pas quand le chien change de côté. |
| **Boucle à clip** | Libère la laisse de la ceinture en un geste, pour la tenir en main. |

## Entretien

- Lavez la ceinture et la laisse à la main, à l'eau tiède savonneuse, puis rincez. Séchez à l'air, loin d'une source de chaleur, sans sèche-linge.
- Videz les poches et ouvrez les zips avant le lavage, téléphone retiré.
- Après la boue ou la plage, rincez le mousqueton et les boucles à l'eau claire : le sable bloque les ressorts.
- Avant chaque sortie, vérifiez mousqueton, coutures et élastique : une laisse effilochée ou un fermoir mou se remplacent.

## Si quelque chose cloche

| SYMPTÔME | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| La ceinture tourne en courant | Sangle trop lâche, point d'attache mal placé | Resserrez, placez l'attache sur la hanche ou dans le dos |
| Le chien vous tire par à-coups | Laisse trop longue pour le lieu, chien pas encore habitué | Raccourcissez, revenez au pas, travaillez la marche au pied |
| La laisse se décroche | Mousqueton mal fermé ou encrassé | Vérifiez le fermoir, rincez ; remplacez-le s'il ne claque plus |




*Longe de 160 à 220 cm : courte au repos, elle s'allonge sous traction.*

**BON À SAVOIR**

- La laisse peut aussi se tenir à la main par sa poignée, détachée de la ceinture, pour les passages délicats.
- Ne laissez jamais un chien attaché seul par la ceinture ou à un point fixe avec cette laisse : l'élastique n'est pas fait pour ça.
- Un chien qui tire sans cesse use l'élastique plus vite : faites-lui apprendre la marche détendue, la laisse durera.

## Besoin d'aide ?

**sportenzia.com/pages/contact**

Notre équipe répond à vos questions sur les réglages et l'utilisation.