SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

SAC FILET À CORDON POUR BALLONS

Grand sac en filet, 100 cm de haut sur 76 cm de large, fermé par un cordon de serrage et porté en bandoulière réglable. Plusieurs ballons de football ou de basketball, le matériel d'entraînement, les affaires de plage ou de piscine. Usage, réglages, entretien.

RÉF. SACBALLESBLCK · 100 CM × 76 CM, PLUSIEURS BALLONS · FILET, CORDON, BANDOULIÈRE RÉGLABLE



Ce qu'il fait

Le filet laisse passer l'air et l'eau : les ballons mouillés sèchent dedans, le sable s'évacue, et on voit d'un coup d'œil ce qui manque. Le fond est renforcé par une bande de tissu plein, plus résistante aux frottements quand le sac est posé ou traîné.

Charger et porter

1. **Desserrez le cordon** en pressant l'arrêt-cordon et en écartant l'ouverture au maximum.
2. **Chargez** les ballons les plus lourds d'abord, les affaires légères au-dessus. Le filet s'étire un peu autour du volume sans se déformer.
3. **Serrez le cordon** à fond et bloquez-le avec l'arrêt-cordon : l'ouverture doit être plus petite que le plus petit ballon.
4. **Réglez la bandoulière** à la boucle coulissante, sac contre la hanche ou dans le dos, puis portez en travers du buste pour répartir le poids.
5. **Au retour** videz le sac, secouez le sable et laissez-le sécher ouvert, suspendu par la bandoulière.

Entretien

- Après la plage ou la piscine, rincez le filet à l'eau claire : sel et chlore fragilisent les fibres et le cordon.
- Lavage à la main, eau froide, savon doux. Pas de machine, pas de sèche-linge, pas de javel.
- Séchage à l'air, à l'ombre : le soleil direct ternit et durcit le filet.
- Rangez-le sec. Un sac fermé humide sent mauvais et moisit.

Caractéristiques

Hauteur	**100 cm**	Largeur	**76 cm**
Fermeture	**Cordon de serrage**	Portage	**Bandoulière réglable**
Matière	**Filet, fond en tissu plein**	Usage	**Ballons, matériel, plage, natation**

SÉCURITÉ

- Un cordon est un risque d'étranglement : jamais autour du cou d'un enfant, jamais un enfant dans le sac, même pour jouer.
- Ne surchargez pas : si la bandoulière scie l'épaule ou si le filet se tend à craquer, faites deux voyages.
- Sac chargé sur l'épaule, regardez derrière vous avant de vous retourner dans un vestiaire ou un couloir.

BON À SAVOIR

- Le filet ne protège ni de la pluie ni des chocs : vêtements, électronique et objets fragiles vont ailleurs.
- Pas d'objets pointus ou tranchants (crampons vissés, piquets) : ils percent les mailles.
- Un trou dans le filet se reprise au fil solide avant qu'il ne s'agrandisse.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et l'entretien.