SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

SAC DE PÊCHE MULTIFONCTION

Sac en tissu Oxford déperlant de 37 × 20 × 12 cm, à porter en bandoulière, sur l'épaule, à la taille ou à la main, avec fixation pour les cannes. Mise en place de la sangle, rangement, entretien.

RÉF. SACPECHMCAMO · 37 × 20 × 12 CM, COMPARTIMENT PRINCIPAL ≈ 26 CM · TISSU OXFORD DÉPERLANT, SANGLE RÉGLABLE



Dans la boîte

- Le sac : compartiment principal à double zip avec deux filets sous le rabat, poche frontale zippée, poche latérale zippée, poche filet pour une gourde, poignée sur le dessus, passants et sangles pour les cannes, anneaux en D de chaque côté.
- Une sangle de portage réglable à mousquetons.

Mise en place

1. **Accrochez la sangle** par ses mousquetons aux deux anneaux en D du sac. Réglez la longueur à la boucle : en bandoulière, le sac se cale sur la hanche ou dans le dos ; sur l'épaule, il reste sous le bras.
2. **Ou portez-le à la taille** avec les sangles à boucle du dos du sac, serrées pour qu'il ne balance pas en marchant. La poignée du dessus sert pour les courts déplacements.
3. **Rangez le matériel** boîtes de leurres dans le compartiment principal (environ 26 cm de long utile), petits accessoires dans les filets du rabat, pince et outils dans les poches latérales, gourde dans la poche filet.
4. **Fixez les cannes** talon dans le passant du bas, canne plaquée le long du sac, sangle serrée autour du blank. Jusqu'à trois cannes, moulinets vers l'extérieur.
5. **Fermez les zips** jusqu'au bout avant de partir : c'est le rabat fermé qui protège le contenu des projections.



En bandoulière dans le dos, cannes plaquées sur le côté du sac.

Caractéristiques

Dimensions	**37 × 20 × 12 cm**	Compartiment	**≈ 26 cm utile**
Matière	**Oxford déperlant**	Portage	**Bandoulière, épaule, taille, main**
Cannes	**Jusqu'à 3**	Fermetures	**Double zip**
Boucles	**ABS**		

À NE PAS FAIRE

- Ne comptez pas sur le sac pour protéger téléphone ou papiers d'une pluie battante ou d'une chute dans l'eau : le tissu est déperlant, pas étanche. Mettez-les dans une pochette fermée.
- Ne rangez pas d'hameçons ou de leurres armés en vrac : toujours en boîte, pour vos doigts et pour le tissu.
- Ne le lavez pas en machine : brossez la boue séchée, passez une éponge à l'eau tiède savonneuse, rincez et laissez sécher ouvert, à l'ombre.
- Ne le rangez pas humide ni avec du poisson : videz, aérez, séchez après chaque sortie.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le portage et l'entretien.