SPORTENZIA

FICHE DE POSE

SANGLES ANTI-PERTE POUR GANTS DE SKI, LOT DE 2

Deux dragonnes en nylon élastique, une par poignet, reliées par un cordon à un mousqueton qui s'accroche au gant : vous retirez le gant pour le téléphone ou le forfait, il reste pendu au poignet au lieu de tomber. Pose, réglage et précautions en une page.



RÉF. SANGELASTBLCK2 · SKI, SNOWBOARD, SPORTS D'HIVER · NYLON ÉLASTIQUE, 25,5 CM DÉPLIÉE, 2 PIÈCES

Avant de poser

Chaque sangle se compose d'un large tour de poignet élastique à fermeture velcro, d'un cordon plat et d'un petit mousqueton à ressort. Le tour de poignet se porte sur la manche de la veste ou à même le poignet. Le gant doit avoir une boucle ou une sangle d'accroche au poignet : vérifiez-le avant la première sortie.

Poser les sangles

1. **Enfilez veste et gants** comme pour skier, puis placez la dragonne autour du poignet, cordon côté gant.
2. **Fermez le velcro** pour que la dragonne tienne sans tourner ni comprimer : deux doigts doivent passer dessous.
3. **Accrochez le mousqueton** à la boucle ou à la sangle du gant : ouvrez le doigt avec le pouce, engagez, laissez se refermer. Tirez sur le gant : il reste accroché.
4. **Faites de même** de l'autre côté, avec la seconde sangle.
5. **Testez** retirez un gant : il pend au cordon, à portée de main, et se remet sans rien détacher.

SUR LES PISTES

Au télésiège, en photo ou pour une fermeture éclair, retirez le gant et laissez-le pendre. Avant de repartir, remettez-le : un gant qui bat au vent gêne les bâtons et peut se prendre dans le siège.

Caractéristiques

Quantité	**2**	Matière	**Nylon élastique**
Couleur	**Noir**	Dépliée	**25,5 cm environ**
Fixation	**Velcro, mousqueton**		



Mousqueton à la sangle du gant, dragonne au poignet : le gant retiré reste pendu.

À NE PAS FAIRE

- Les sangles retiennent un gant, rien d'autre : jamais un bâton, un téléphone, un enfant ou vous-même à une barre de télésiège.
- Ne serrez pas la dragonne au point de gêner la circulation ; au moindre engourdissement, desserrez.
- Mousqueton qui ne se ferme plus ou élastique détendu : remplacez la sangle.
- Lavage à la main à l'eau tiède, séchage à l'air. Rincez le mousqueton après la neige fondue.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.