SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

SANGLE EXTERNE PORTE-VESTE POUR SAC À DOS ET VALISE

Courte sangle avec un anneau métallique à un bout et une boucle à dégagement rapide au milieu : accrochée à un sac à dos, un sac de voyage ou une valise cabine, elle retient une veste, un manteau ou un sac additionnel à l'extérieur. Mise en place et entretien en une page.



RÉF. SANGLESACBLCK1 · SAC À DOS, VALISE, SAC CABINE · ANNEAU MÉTALLIQUE, BOUCLE À DÉGAGEMENT RAPIDE

Avant de l'utiliser

L'anneau métallique, ouvert d'une pression sur son fermoir à ressort, s'accroche au sac ; la sangle, refermée par sa boucle, forme une ganse autour de ce que vous emportez dehors : veste ou manteau roulé, petit sac par son anse. Sac et veste ne sont pas inclus.

Mise en place

1. **Accrochez l'anneau** à un point solide du sac (anneau en D, sangle cousue, poignée ; sur une valise cabine, la poignée de transport) et laissez le fermoir se refermer.
2. **Ouvrez la boucle** en pressant ses deux ailettes, pour libérer la ganse.
3. **Roulez la veste serrée** ou prenez le sac secondaire par son anse, et placez-le dans la ganse.
4. **Refermez la boucle** jusqu'au clic, puis tirez sur le brin libre : rien ne doit glisser quand vous secouez le sac.
5. **Vérifiez en marchant :** la charge ne balance pas et ne frotte pas sur la jambe. Pour la reprendre, une pression sur la boucle suffit.



Anneau sur la poignée du sac, veste roulée dans la ganse refermée par la boucle.

Entretien

- Lavez la sangle à la main, eau tiède et savon doux ; séchez à l'air. Pas de machine, pas de javel.
- Essuyez l'anneau après la pluie ; rincez la boucle si du sable s'y loge, elle doit cliquer franchement.
- Boucle fêlée, anneau qui ne ferme plus, sangle effilochée : remplacez-la.

Caractéristiques

Type	**Sangle, boucle rapide**	Accroche	**Anneau à ressort**
Fermeture	**Dégagement rapide**	Pour	**Sac à dos, valise, sac cabine**
Retient	**Veste, manteau, sac**	Contenu	**1 sangle**

SÉCURITÉ

- Pas d'objet lourd ni de valeur : la sangle est faite pour une veste ou un petit sac, et ce qui pend dehors se décroche ou se vole plus facilement.
- Ne vous en servez jamais pour tracter, suspendre une charge lourde ou retenir une personne.
- Hors de portée des jeunes enfants : une sangle à boucle s'enroule autour du cou.

BON À SAVOIR

- Sur un sac à dos, accrochez-la en haut, du côté opposé à la poche à bouteille : la veste pend sans gêner le bras.
- En avion, une veste accrochée dehors compte dans l'encombrement du bagage cabine : détachez-la avant le contrôle au gabarit.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur l'utilisation et la compatibilité.