SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

ÉCLAIRAGE LED RECHARGEABLE ROUGE, BLEU ET BLANC

Lampe compacte de 24 g, jusqu'à 200 lm, 5 modes blancs, rouges et bleus, rechargeable en USB-C. Se porte au clip sur un sac, une ceinture ou un vêtement, ou se monte sur un tube de vélo avec le support et la sangle fournis. Montage, commandes, recharge et dépannage.



RÉF. SPLAMPCLIPBLCK1 · JUSQU'À 200 LM, 5 MODES, IPX3 · USB-C, ENVIRON 6 H D'AUTONOMIE

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, PREMIÈRE SORTIE

Dans la boîte

- La lampe : LED principale et 12 LED SMD auxiliaires sur deux rangées, bouton sur le dessus, port USB-C sous un capuchon à la base, clip et rail de fixation au dos, œillet en haut.
- Un support de fixation pour vélo, qui coulisse dans le rail du dos.
- Une sangle en caoutchouc qui s'accroche aux deux crochets du support.
- Un câble de recharge USB.

Deux fixations

Au clip, la lampe se glisse sur une ceinture, une bretelle de sac, une poche ou un vêtement. **Sur le support**, elle se monte sur une tige de selle, un guidon ou tout tube de vélo, et se retire d'un geste en la faisant glisser hors du rail.

Mise en route

1. **Chargez la lampe** en USB-C, capuchon relevé, sur un chargeur, un ordinateur ou une batterie externe : environ 4 heures pour une charge complète.
2. **Glissez le support** dans le rail au dos de la lampe, jusqu'en butée. Pour un usage au clip, sautez les deux étapes suivantes.
3. **Accrochez la sangle** sur un crochet du support, passez-la autour du tube et tendez-la jusqu'à l'autre crochet. Choisissez le trou qui tient sans forcer.
4. **Orientez** LED vers l'arrière sur la tige de selle (rouge et bleu, ou blanc faible comme feu de position), vers l'avant sur le guidon (blanc). Secouez : rien ne doit bouger.
5. **Allumez et testez** à l'arrêt : le bouton allume la lampe, puis fait défiler les 5 modes. Refermez le capuchon USB-C avant de partir.

Caractéristiques

Couleurs	**Blanc, rouge, bleu**	Luminosité	**Jusqu'à 200 lm**
Modes	**5**	LED	**Principale + 12 SMD**
Recharge	**USB-C, environ 4 h**	Autonomie	**Jusqu'à environ 6 h**
Étanchéité	**IPX3, projections**	Matière	**ABS + PC**
Dimensions	**≈ 7,8 × 3,1 × 2 cm**	Poids	**≈ 24 g**

SUR LA ROUTE

- Les modes rouge et bleu sont des signaux de présence pour la marche, la course ou un sac : sur la voie publique, les feux réglementaires d'un vélo restent blanc ou jaune à l'avant et rouge à l'arrière. Vérifiez la réglementation de votre pays.
- Ne dirigez jamais le blanc fort vers les yeux d'un autre usager : baissez le faisceau vers le sol.
- Choisissez le mode à l'arrêt ; en roulant, les yeux restent sur la route.
- IPX3 : la lampe supporte la pluie, pas l'immersion ni le jet haute pression.

02 · AU QUOTIDIEN

MODES, RECHARGE, DÉPANNAGE

Les 5 modes

Blanc fort	LED principale à pleine puissance : appoint sur un chemin sombre.
Blanc faible	LED principale réduite : feu de position, longue autonomie.
Rouge et bleu clignotants	LED auxiliaires en alternance : signal très visible.
Auxiliaire blanc fort	Les 12 LED SMD à pleine puissance : lumière large et douce.
Auxiliaire blanc faible	Les 12 LED SMD réduites : veilleuse, autonomie maximale.

Recharge et entretien

- Autonomie jusqu'à 6 heures environ selon le mode : les modes forts et le clignotant la réduisent. Rechargez après chaque sortie de nuit.
- Chargez au sec, puis refermez bien le capuchon : c'est lui qui protège le port des projections.
- Après la pluie, essuyez la lampe et laissez sécher le port avant de brancher.
- Rangée plusieurs semaines, rechargez-la avant usage : une batterie laissée vide s'abîme.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
La lampe ne s'allume pas	Batterie vide	Chargez environ 4 heures, puis réessayez
Elle ne charge pas	Câble ou chargeur en cause, port humide	Changez de câble, séchez le port
Autonomie courte	Blanc fort ou clignotant en continu	Passez en mode faible, rechargez plus souvent
Elle tourne sur le tube	Sangle trop lâche, tube trop fin	Prenez un trou plus court ou remontez sur une partie plus large



Support glissé dans le rail du dos, sangle tendue autour du tube.

BON À SAVOIR

- Le clip et le rail sont au dos : la lampe se porte au clip avec ou sans support, mais le support n'est utile que sur un tube.
- L'œillet en haut accepte un cordon ou un porte-clés : utile pour la retrouver dans un sac.
- Les dimensions annoncées sont celles de la lampe seule, support non monté.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la recharge.