SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

SAC FILET PORTE-BALLON AVEC MOUSQUETON

Filet en maille souple fermé par un cordon de serrage, avec un mousqueton pour l'accrocher à un sac à dos. Il reçoit un ballon de basket, de football ou de volley, tailles 4 à 7. Mise en place, transport et entretien en une page.



RÉF. SPZSACBALBLCK1 · BALLONS TAILLES 4 À 7 · MAILLE SOUPLE, CORDON, MOUSQUETON

Avant de l'utiliser

Le filet accepte un ballon de taille 4 à 7 : football, basket-ball, volley-ball, ballons d'entraînement. Ballon et sac à dos ne sont pas inclus. Vide, le filet se replie et tient dans une poche.

Mettre en place et porter

1. **Ouvrez le filet** en pressant le bloqueur du cordon pour le faire remonter, puis en écartant l'ouverture à deux mains.
2. **Glissez le ballon** jusqu'au fond, tirez le cordon et poussez le bloqueur contre la maille : le filet doit épouser le ballon, sans jeu.
3. **Accrochez le mousqueton** à un point solide du sac à dos : anneau, sangle cousue, poignée. Jamais à une tirette de fermeture éclair, elle céderait.
4. **Portez à la main** par la boucle du haut, ou en bandoulière avec le cordon passé sur l'épaule, ballon dans le dos.
5. **Pour sortir le ballon,** pressez le bloqueur, remontez-le et écartez l'ouverture. Vide, repliez le filet autour du mousqueton.



Accroché au sac à dos par le mousqueton : le ballon voyage dehors, l'intérieur du sac reste libre.

Entretien

- Lavez le filet à la main, eau tiède et savon doux ; rincez et séchez à l'air, suspendu par la boucle. Pas de machine, pas de sèche-linge.
- Un ballon boueux salit la maille : secouez la terre sèche avant de ranger le filet dans un sac.
- Vérifiez de temps en temps la couture de la boucle et le ressort du mousqueton : il doit se refermer seul.

Caractéristiques

Pour	**Ballons tailles 4 à 7**	Sports	**Basket, football, volley**
Matière	**Maille souple**	Fermeture	**Cordon, bloqueur**
Fixation	**Mousqueton**	Transport	**Main ou sac à dos**
Rangement	**Pliable**	Contenu	**1 filet**

SÉCURITÉ

- Le mousqueton sert à porter un ballon : il n'est pas fait pour l'escalade, ni pour retenir une personne ou une charge lourde.
- Cordon et mousqueton hors de portée des jeunes enfants : un cordon s'enroule autour du cou.
- À vélo ou en trottinette, un ballon accroché au sac ne doit ni pendre ni balancer : cordon serré, mousqueton fixé haut sur le sac.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.