SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT SMARTPHONE UNIVERSEL EN SILICONE

Un berceau en silicone extensible à quatre bras, monté sur un disque pivotant et une sangle crantée qui se boucle sur le cintre sans outil. Téléphones de 4,5 à 7 pouces, avec ou sans coque. Fixation, orientation, retrait et entretien.

RÉF. SUP7 · TÉLÉPHONES DE 4,5 À 7 POUCES · BERCEAU PIVOTANT, SANS OUTIL



01 · POSE

CONTENU, COMPATIBILITÉ, FIXATION

Dans la boîte

- Le support, d'une seule pièce : le berceau en silicone à quatre bras, son disque pivotant et la sangle crantée avec sa boucle striée.
- Aucun outil, rien à visser : la sangle se boucle et se tend à la main.

Ce qu'il accueille

Les smartphones de **4,5 à 7 pouces**, avec ou sans coque, même épaisse (coque airbag, aimantée, silicone). Les bras passent sur les coins de l'appareil et laissent l'écran, les boutons et l'objectif libres. La sangle se boucle sur tout cintre rond standard : vélo de ville, route, VTT, trottinette.

Fixation sur le cintre

1. **Repérez l'emplacement** près de la potence, sur une partie lisse et ronde, loin des câbles, des freins et des vitesses. Essuyez le cintre.
2. **Passez la sangle** sous le cintre, puis dans la boucle striée. Tirez jusqu'au cran qui la tend franchement et rabattez-la : les crans la bloquent.
3. **Secouez le support** à l'arrêt, puis tordez-le : il ne doit ni tourner ni glisser. Sinon, défaites la sangle et reprenez un cran.
4. **Installez le téléphone** dans le berceau, puis étirez les bras sur ses quatre coins, un à un, les deux du bas d'abord. Un bras sur un bouton ou sur l'objectif : décalez le téléphone.
5. **Pivotez le berceau** sur son disque pour passer de portrait en paysage, et vérifiez que le téléphone ne bouge plus dans ses bras.

Caractéristiques

Téléphones	**4,5 à 7 pouces**	Coques	**Oui, même épaisse**
Matière	**Silicone extensible**	Fixation	**Sangle à boucle, sans outil**
Orientation	**Berceau pivotant**	Usage	**Ville, route, VTT, trottinette**

AVANT DE ROULER

- À l'arrêt, secouez le support puis le téléphone : si quelque chose bouge, recommencez. Un bras mal placé lâche au premier choc.
- En roulant, ne touchez pas au téléphone : itinéraire, musique et appels se règlent à l'arrêt.
- Un grand téléphone, lourd, sur des bras en silicone peut sauter sur des pavés, des racines ou un trou : ralentissez sur ces passages, ou mettez-le dans une poche.

02 · AU QUOTIDIEN

ORIENTATION, RETRAIT, ENTRETIEN

Orientation et réglages

Portrait, paysage	Le berceau pivote sur son disque, téléphone en place. Paysage pour une carte, portrait pour une application de suivi ou d'appel.
Angle de vue	Il se donne avant de serrer : tournez le support sur le cintre pour voir l'écran depuis la selle, sans reflet, puis tendez la sangle.
Petit téléphone	Centrez-le dans le berceau avant d'étirer les bras : décalé, un seul bras travaille et finit par lâcher.

Retrait et entretien

- Pour reprendre le téléphone, écartez les deux bras du haut et sortez-le. Le support reste en place.
- Pour changer de vélo, ouvrez la boucle, retirez la sangle : rien d'autre à démonter.
- Lavez le silicone à l'eau savonneuse, rincez, laissez sécher. Pas de solvant ni d'alcool : le silicone devient collant et cassant.
- Regardez les bras avant chaque sortie : un bras fendu, blanchi ou distendu ne retient plus, remplacez le support.
- Au soleil, à l'arrêt, sortez le téléphone du support : il chauffe vite et peut s'éteindre de lui-même.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Sangle lâche, cintre gras ou mouillé	Essuyez, serrez d'un cran de plus
Le téléphone glisse dans le berceau	Bras hors des coins, téléphone décalé	Recentrez, replacez les quatre bras
Le berceau ne pivote pas	Téléphone coincé contre la boucle	Soulevez un peu le téléphone, pivotez, reposez
L'écran ne réagit plus	Gouttes d'eau, gants	Essuyez l'écran, arrêtez-vous pour l'utiliser



La sangle crantée passe sous le cintre et se bloque dans la boucle striée.

BON À SAVOIR

- Le support tient le téléphone, il ne le protège pas : ni de la pluie, ni d'une chute du vélo. Sous l'averse, rangez l'appareil ou glissez-le dans une pochette.
- Quatre bras, toujours : à trois, le téléphone part au premier trou.
- Avec une coque épaisse, étirez les bras plus loin ; le silicone est prévu pour.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.

 © 2026 Sportenzia. Tous droits réservés.