SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

LUNETTES DE SPORT PANORAMIQUES WEST BIKING

Lunettes à écran panoramique violet, protection UV400, monture TR légère aux branches réglables. Réglage, port, entretien et précautions.

RÉF. WBGLASSPURPLE · UV400, TRANSMISSION 17 % · MONTURE TR, ≈ 34 G



Dans la boîte

- Les lunettes, plaquettes de nez en silicone en place.
- Un étui rigide, une housse de transport et une chiffonnette de nettoyage.
- Une dragonne de sécurité et un certificat produit.

Avant la première sortie

1. **Ajustez les branches** sur leurs trois positions, à l'articulation, cran par cran et sans forcer : maintien ferme, sans pression sur les tempes.
2. **Vérifiez les plaquettes** de nez : bien enfoncées, l'écran ne touche ni les joues ni les cils.
3. **Essayez en position** sur le vélo, tête relevée : le haut de l'écran ne coupe pas la vue et le casque n'appuie pas sur les branches.
4. **Passez la dragonne** sur l'extrémité des branches si vous retirez souvent les lunettes en route.
5. **Rangez-les** dans la housse au quotidien, dans l'étui rigide en voyage.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Les lunettes glissent	Branches trop larges, plaquettes mal enfoncées	Passez au cran plus serré, renfoncez les plaquettes
Pression sur les tempes	Branches trop serrées	Passez au cran plus large
Le casque appuie sur les branches	Branches glissées sous les sangles	Passez les branches par-dessus les sangles
Buée à l'arrêt	Air chaud et humide après l'effort	Repartez ou essuyez à la chiffonnette
Traces après nettoyage	Chiffonnette sale, écran essuyé à sec	Rincez l'écran, lavez la chiffonnette

Caractéristiques

Monture	**TR, beige**	Écran	**Polycarbonate HD Coated, violet**
Protection	**UV400**	Transmission	**17 %**
Poids	**34 g environ**	Branches	**3 positions, 135 mm**
Largeur ext. / int.	**155 / 150 mm**	Pont de nez	**42 mm**
Larg. écran	**145 mm**	Haut. écran	**55 mm**

SUR LA ROUTE

- Écran sombre (17 % de lumière transmise) : ne le portez ni de nuit ni au crépuscule.
- En tunnel ou sous-bois sombre, ralentissez : l'œil s'adapte moins vite.
- Même avec l'UV400, ne regardez jamais le soleil en face.

ENTRETIEN

- Rincez l'écran à l'eau claire avant de l'essuyer : la poussière raye à sec.
- Séchez à la chiffonnette ; ni mouchoir, ni vêtement, ni alcool, ni produit vitres.
- Posez-les branches en bas, jamais sur l'écran ni au soleil derrière un pare-brise.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le réglage et l'entretien.