VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE 1050 : HOUSSE, 2 FILMS ET SUPPORT XL

Housse silicone noir mat et deux films hydrogel découpés pour le Garmin Edge 1050, support déporté XL à bras de 141 mm pour les grands Edge. Le film d'abord, la housse ensuite, le support en dernier.

GARMIN EDGE 1050 · 2 FILMS HYDROGEL · SUPPORT XL 141 MM



01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU FILM

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Noir mat, moulée pour l'Edge 1050 ; boutons et port de charge libres
Films hydrogel	2	Ultra-fin, anti-traces, tactile conservé ; le second en réserve
Support déporté XL	1	Bras de 141 mm, platine quart de tour Garmin, visserie fournie

Poser le film

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le film à blanc,** pellicule en place : il couvre la vitre jusqu'à ses bords et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive sur un tiers seulement, en tenant le film par les bords. Ne touchez pas la face collante.
4. **Ancrez le premier bord** sur le repère, appuyez-le avec une carte souple, puis déroulez le film sur l'écran en retirant le reste de la pellicule.
5. **Lissez du centre vers les bords** avec la carte, appuyez tout le pourtour, puis laissez reposer 24 h sans y toucher : les petites bulles disparaissent seules.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le film**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du film et le maintiennent.
- **3. Le support** sur le cintre, puis le compteur clipsé housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

- **Housse et film** : Garmin Edge 1050 uniquement.
- **Support XL** : Edge 1030, 1040, 1050, Explore 1 et 2 ; son bras de 141 mm avance ces compteurs de 117 mm devant la potence.
- **Poids du pack** : environ 50 g.

02 · MONTAGE

HOUSSE, SUPPORT, ENTRETIEN

Enfiler la housse

1. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du film sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe ; port de charge et fixation au dos doivent rester libres.

Monter le support

1. **Choisissez l'emplacement :** sur le cintre, contre la potence, bras vers l'avant dans l'axe du vélo. Le bras allongé place le compteur entièrement devant la potence. Écartez gaines et durites, rien ne doit passer sous le collier.
2. **Ouvrez le collier,** placez-le sur le cintre, puis engagez la vis fournie sans la bloquer.
3. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur :** ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner ni se soulever.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc avec halo	Poussière piégée à la pose	Soulevez le bord au ruban adhésif, ôtez-la, reposez
Bord du film qui se soulève	Trace grasse dessous	Appuyez avec la carte ; s'il revient, nettoyez et reposez
La housse soulève un bord du film	Film décentré	Reposez-le avant d'enfiler la housse
Le compteur ne se verrouille pas	Housse mal enfilée, ou ergots mal présentés	Dégagez la découpe de fixation, alignez, tournez jusqu'au clic
Le support tourne sur le cintre	Serrage insuffisant ou cintre sale	Nettoyez le cintre, resserrez progressivement

Entretien

- Housse : rincez à l'eau claire après une sortie boueuse, séchez avant de remettre. Pas de solvant.
- Film : nettoyez au microfibre. Un film marqué par une rayure profonde a fait son travail : remplacez-le quand elle gêne la lecture.
- Support : contrôlez la vis **après la première sortie**, puis de temps en temps ; rincez après la pluie ou la boue.
- Rangez le second film au sec, dans son emballage.

À NE PAS FAIRE

- Pas de film sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le film.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant, et ne vous servez pas du support comme poignée.

En vidéo

Tutoriels indépendants : poste de pilotage, pose d'un film hydrogel (en anglais). Scannez pour visionner.

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

How to install a hydrogel screen protector, step by step
Madam C · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.