VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE 1050 : HOUSSE ET FILM HYDROGEL

Housse silicone noire moulée pour le Garmin Edge 1050 et film hydrogel auto-réparant, souple, sans reflet, à surface oléophobe. Le film d'abord, la housse ensuite : ce guide détaille la pose, l'entretien et le dépannage.



GARMIN EDGE 1050 · FILM HYDROGEL AUTO-RÉPARANT · HOUSSE SILICONE NOIRE

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU FILM

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Noire, sur mesure pour l'Edge 1050 ; boutons et port de charge libres
Film hydrogel	1	Ultra-fin, auto-réparant, sans reflet, oléophobe, tactile conservé

Poser le film

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le film à blanc,** pellicule en place : il couvre la vitre jusqu'à ses bords et laisse libres les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Décollez la pellicule** de la face adhésive sur un tiers seulement, en tenant le film par les bords. Ne touchez pas la face collante.
4. **Ancrez le premier bord** sur le repère, appuyez-le avec une carte souple, puis déroulez le film sur l'écran en retirant le reste de la pellicule.
5. **Lissez du centre vers les bords** avec la carte, appuyez tout le pourtour, puis laissez reposer 24 h sans y toucher : les petites bulles disparaissent seules.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le film**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du film et le maintiennent.
- **3. Le compteur** clipsé sur son support habituel, housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Compteur	**Edge 1050**	Film	**Hydrogel, auto-réparant**
Housse	**Silicone, noire**	Protège de	**Chocs, micro-rayures**
Surface	**Oléophobe, sans reflet**	Tactile	**Conservé**

02 · AU QUOTIDIEN

LA HOUSSE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Enfiler la housse

1. **Orientez la housse :** découpes des boutons du côté des boutons, ouverture du port de charge en bas, ouverture au dos pour la fixation quart de tour.
2. **Engagez un angle,** puis déroulez la housse sur le boîtier en la tendant légèrement jusqu'à l'angle opposé : ses bords recouvrent le pourtour du film sans le soulever.
3. **Pressez le pourtour** pour que le bord descende au fond, tout autour de l'écran, sans mordre dessus.
4. **Contrôlez les découpes :** chaque bouton répond librement, le port de charge est accessible, la fixation au dos est dégagée.
5. **Clipsez le compteur** sur son support, la housse en place, d'un quart de tour jusqu'au clic : il ne doit ni tourner ni se soulever.

Entretien

- La housse : retirez-la, lavez-la à l'eau tiède savonneuse, rincez, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Après une sortie sous la pluie, ôtez-la une fois rentré : l'eau piégée entre housse et boîtier doit sécher.
- Le film : nettoyez-le au microfibre. Les micro-rayures s'estompent seules ; une rayure profonde qui gêne la lecture signifie qu'il a fait son travail : remplacez-le.

À NE PAS FAIRE

- Pas de film sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le film.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- La housse ne rend pas le compteur étanche et ne remplace pas une fixation en bon état.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc sous le film	Poussière piégée	Soulevez le bord, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse	Même remède
La housse soulève un bord du film	Film décentré	Reposez-le avant la housse
Bouton dur ou enfoncé	Découpe décalée	Soulevez ce côté, recentrez
Le compteur ne se verrouille pas	La housse remonte sur l'ouverture du dos	Plaquez le bord, alignez, tournez jusqu'au clic

En vidéo

Tutoriel indépendant, à scanner.

How to install a hydrogel screen protector, step by step

Madam C · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.

© 2026 Velkyne. Tous droits réservés.