VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN EDGE 1040 : HOUSSE, VERRE ET SUPPORT XL

Housse silicone et verre trempé oléophobe pour le Garmin Edge 1040, support déporté XL à bras de 141 mm qui place le compteur entièrement devant la potence. Le verre d'abord, la housse ensuite, le support en dernier.



GARMIN EDGE 1040 · VERRE TREMPÉ OLÉOPHOBE · SUPPORT XL 141 MM

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU VERRE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Légère, ajustée ; boutons et port de charge libres
Verre trempé	1	Ultra-transparent, oléophobe, tactile conservé
Support déporté XL	1	Bras de 141 mm, quart de tour standard, visserie incluse

Poser le verre

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le verre à blanc,** film en place : il couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le verre**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du verre et le maintiennent.
- **3. Le support** sur le cintre, puis le compteur clipsé housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Housse, verre	**Edge 1040**	Support XL	**Grands compteurs GPS**
Fixation	**Quart de tour standard**	Bras	**141 mm**
Usage	**Route, gravel, VTT**	Visserie	**Incluse**

02 · MONTAGE

LA HOUSSE, LE SUPPORT, L'ENTRETIEN

Enfiler la housse

1. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du verre sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe, et vérifiez que le port de charge et la fixation quart de tour au dos restent entièrement libres.
3. **Attendez le support** pour clipser le compteur : il se verrouille housse en place, comme à nu.

Monter le support XL

1. **Choisissez l'emplacement :** sur le cintre, contre la potence, bras vers l'avant dans l'axe du vélo : le bras de 141 mm place le compteur entièrement devant la potence. Écartez gaines et durites, rien ne doit passer sous le collier.
2. **Ouvrez le collier,** placez-le sur le cintre, puis engagez la visserie fournie sans la bloquer.
3. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur :** ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner ni se soulever.

Entretien

- La housse : lavez-la à l'eau tiède savonneuse, séchez avant de la remettre ; après la pluie, ôtez-la pour que l'eau piégée entre housse et boîtier sèche. Pas de solvant.
- Le verre : nettoyez-le au microfibre. Fendu après un choc, il a fait son travail : remplacez-le.
- Le support : contrôlez la vis **après la première sortie**, puis de temps en temps ; rincez après la pluie ou la boue.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc sous le verre	Poussière piégée	Soulevez le bord, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse	Même remède
La housse soulève un bord du verre	Verre décentré	Reposez-le avant la housse
Le support tourne sur le cintre	Serrage insuffisant, cintre sale	Nettoyez le cintre, resserrez

À NE PAS FAIRE

- Pas de verre sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le verre.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- Cintre carbone : jamais au-delà du couple indiqué par son fabricant. Le support n'est pas une poignée.

En vidéo

Scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Tuto à vélo : le poste de pilotage
Fédération française de cyclotourisme · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et le montage.