SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT COMPTEUR MULTIFONCTION CYCLAMI S29

Support à monter sous un guidon intégré : un compteur au-dessus, un éclairage ou une caméra sportive en dessous. Contenu, montage, accessoire inférieur, entretien et dépannage.



RÉF. CYCLAMIS29 · BASES GARMIN, WAHOO, BRYTON · ABS + NYLON, 58,3 G ENVIRON

01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, COMPATIBILITÉ, MONTAGE

Dans la boîte

- Le corps du support S29 : une tête ronde pour le compteur, une plaque à deux lumières qui se fixe sous le cockpit, une fixation type GoPro sous la plaque.
- Trois bases de compteur (Garmin, Wahoo, Bryton) et six vis de montage pour ces bases.
- Une base de suspension, une base de conversion type GoPro, une rallonge type GoPro.
- Cinq vis, trois écrous et deux clés hexagonales.

Compatibilité

Le S29 se monte **sous un guidon intégré** (cintre et potence d'une seule pièce) doté d'un emplacement de fixation compatible : vérifiez-le avant tout. Au-dessus, il reçoit un compteur à socle Garmin, Wahoo ou Bryton, ce qui couvre notamment des modèles Garmin, Wahoo, Bryton, iGPSPORT, Magene, XOSS, BlackBird ou Navihood, selon leur système de fixation. En dessous, un éclairage ou une caméra sportive à interface compatible.

Montage

1. **Repérez l'emplacement** de fixation sous le guidon intégré et préparez la clé hexagonale adaptée.
2. **Présentez le corps** sous le guidon, plaque contre le cockpit, tête vers l'avant. Les deux lumières permettent d'avancer ou de reculer la tête.
3. **Vissez la plaque** avec la visserie adaptée, en serrant progressivement, sans forcer.
4. **Choisissez la base** qui correspond au socle de votre compteur : Garmin, Wahoo ou Bryton.
5. **Fixez la base** sur la tête avec deux vis de montage, bien à plat, orientée pour que le compteur soit droit.
6. **Installez le compteur** dans sa base et vérifiez qu'il est verrouillé : il ne doit ni tourner ni se soulever.

Caractéristiques

Modèle	**S29**	Installation	**Sous guidon intégré**
Bases compteur	**Garmin, Wahoo, Bryton**	Fixation inférieure	**Type GoPro**
Matériaux	**ABS + nylon**	Plaque de montage	**Renforcée, 8 mm**
Poids du corps	**58,3 g environ**	Dimensions	**38 × 142 × 105 mm environ**
Couleur	**Noir**		

SUR LA ROUTE

- Avant chaque sortie, vérifiez que support, compteur et accessoire n'ont aucun jeu : un équipement qui tombe peut finir sous la roue.
- Sur un cockpit en carbone, serrez sans excès et respectez les indications de son fabricant : un serrage trop fort l'abîme.
- Consultez le compteur d'un coup d'œil, réglez-le et orientez l'accessoire à l'arrêt.

02 · AU QUOTIDIEN

ACCESSOIRE INFÉRIEUR, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Ajouter un éclairage ou une caméra

1. **Vissez la base de suspension** sous la tête du support : elle offre une fixation type GoPro sous le compteur.
2. **Accrochez l'accessoire** sur cette fixation, ou sur la base de conversion type GoPro si son interface le demande : vis traversante, écrou de l'autre côté.
3. **Ajoutez la rallonge** si nécessaire, pour descendre ou mieux orienter l'accessoire. La fixation type GoPro sous la plaque peut aussi recevoir la rallonge et une caméra.
4. **Orientez puis serrez** l'éclairage vers la route, la caméra vers l'avant, puis serrez l'écrou à la clé, sans excès.
5. **Contrôlez le dégagement** en braquant : l'accessoire ne doit toucher ni câbles, ni gaines, ni cadre.

Changer de compteur, entretien

- Pour passer à un autre standard, dévissez la base et vissez la bonne : le corps reste en place sous le guidon.
- Gardez les bases et la visserie inutilisées : elles serviront au prochain compteur.
- Nettoyez à l'eau savonneuse avec un chiffon doux, sans solvant.
- Resserrez la visserie de temps en temps, surtout après des routes dégradées ou des chemins.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le compteur ne se verrouille pas	Mauvaise base, ou base mal orientée	Vérifiez le standard du compteur, réorientez la base
Le compteur tourne ou vibre	Vis de la base desserrées	Resserrez les deux vis de montage
L'accessoire pique du nez sur les bosses	Écrou de la fixation type GoPro desserré	Resserrez la vis traversante et son écrou
Le support ne se fixe pas sous le guidon	Cockpit sans emplacement compatible	Contactez-nous avant toute modification



Vue éclatée : base compteur et ses vis, corps du support, base de suspension, rallonge, base de conversion.

BON À SAVOIR

- La compatibilité dépend du système de fixation de votre compteur, pas seulement de sa marque.
- Un accessoire lourd sous le compteur sollicite davantage la visserie : contrôlez-la plus souvent.
- Le poids annoncé est celui du corps seul, sans bases ni visserie.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.