SPORTENZIA

FICHE DE POSE

AUTOCOLLANT « RIDE OR DIE »

Autocollant blanc en PVC étanche pour décorer le cadre, le casque ou vos accessoires. Choix de l'emplacement, pose sans outil, entretien et retrait.

RÉF. AU1 · 5,6 × 8 CM, BLANC · PVC ÉTANCHE, RÉSISTANT AUX UV



Où le poser

Sur une surface lisse, propre et sèche : tube supérieur ou autre partie plane du cadre, casque, accessoires, mais aussi gourde, valise, ordinateur portable ou voiture. Évitez les zones très courbes, les soudures, les arêtes et les endroits frottés par un câble, une sangle ou une sacoche. Posez au sec et à température ambiante, ni en plein soleil ni au froid.

Les étapes

1. **Choisissez l'emplacement** et présentez l'autocollant sans retirer le film. Repérez la position avec un morceau de ruban de masquage si besoin.
2. **Nettoyez la zone** à l'eau savonneuse, puis à l'alcool isopropylique pour retirer graisse et lubrifiant. Laissez sécher complètement.
3. **Retirez le film** lentement, sans toucher la face adhésive avec les doigts.
4. **Appliquez l'autocollant** du centre vers les bords, en pressant fermement avec le pouce ou une carte souple pour chasser l'air.
5. **Laissez sécher** avant de rouler sous la pluie ou de laver le vélo : la colle gagne en tenue avec le temps.

Entretien et retrait

- Lavez le vélo comme d'habitude, à l'eau et au savon : l'autocollant résiste aux lavages.
- Pour le retirer, chauffez-le au sèche-cheveux tiède, soulevez un coin à l'ongle et tirez lentement, à plat contre la surface.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Les bords se soulèvent	Surface grasse ou pose au froid	Pressez fermement les bords à température ambiante
Bulles d'air	Pose trop rapide	Chassez l'air du pouce vers le bord le plus proche
Une partie reste sur le film	Pression insuffisante	Reposez le film, frottez, décollez plus lentement

Caractéristiques

Taille	**5,6 × 8 cm**	Couleur	**Blanc**
Matière	**PVC**	Eau	**Étanche**
UV	**Résistant**	Pose	**Sans outil**

Tenue dans le temps

L'autocollant résiste aux UV, aux températures extrêmes et aux lavages, et il ne rétrécit pas.

À ÉVITER

- Ne posez pas sur une surface grasse, poussiéreuse, humide ou froide : les bords se soulèveraient.
- Ne dirigez pas le jet haute pression vers les bords pendant le lavage.
- Sur un casque, n'appliquez ni solvant ni alcool sur la coque : suivez les consignes du fabricant du casque.
- Ne décollez pas un autocollant déjà pressé pour le repositionner : la colle perd sa tenue.
- N'utilisez pas de cutter pour le retirer : la peinture et le carbone se rayent.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et l'entretien.