SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

CEINTURE-BANDOULIÈRE RÉFLÉCHISSANTE HAUTE VISIBILITÉ

Bande élastique à porter en travers du buste, de l'épaule à la hanche, avec une bande réfléchissante sur toute la longueur et un mousqueton au bout. Mise en place, réglage, règles de sécurité et entretien en une page.



RÉF. CEINTREFJAUNE · LONGUEUR RÉGLABLE DE 100 À 200 CM · BANDE RÉFLÉCHISSANTE DE 2 CM, MOUSQUETON

Ce que fait la bandoulière

La bande grise renvoie la lumière des phares vers leur source : un conducteur qui vous éclaire vous voit de plus loin, de face comme de dos puisque la bande fait le tour du buste. Sans lumière qui la frappe, elle ne brille pas. La bandoulière forme une boucle fermée : on la passe par la tête et un bras, puis on règle la longueur au passant coulissant. Le mousqueton du bout sert à accrocher des clés ou un petit objet.

Mettre et régler

1. **Passez la boucle** par-dessus la tête et un bras, comme une sacoche en bandoulière : la bande traverse la poitrine et le dos, bande réfléchissante vers l'extérieur.
2. **Réglez la longueur** au passant coulissant, entre 100 et 200 cm : la bande doit plaquer sans scier l'épaule et sans flotter dans le dos.
3. **Placez le mousqueton** sur la hanche, là où il ne bat pas contre le vélo ni la jambe. Accrochez-y des clés, une petite lampe, un sifflet.
4. **Vérifiez avant de partir** que rien ne couvre la bande : sac à dos, veste ouverte, écharpe. Portez la bandoulière sur la dernière couche.

ENTRETIEN

- Lavage à la main, eau tiède, détergent doux. Ni javel, ni sèche-linge, ni fer sur la bande réfléchissante.
- Séchage à l'air libre, loin d'un radiateur. Contrôlez la bande, le passant et le mousqueton de temps en temps.

Caractéristiques

Longueur	**100 à 200 cm**	Largeur	**5 cm**
Bande	**2 cm, réfléchissante**	Matière	**Ruban élastique**
Accessoire	**Mousqueton**	Usage	**Course, vélo, marche**

SUR LA ROUTE

- La bandoulière ne produit aucune lumière : elle ne remplace ni l'éclairage du vélo ni le gilet obligatoire ou certifié exigé par la réglementation locale. Elle s'ajoute à eux.
- De nuit et par temps gris, gardez vos feux allumés : la bande ne sert qu'à qui vous éclaire.
- Le mousqueton n'est pas un point d'attache de sécurité : des clés ou un objet léger, rien d'autre.

BON À SAVOIR

- Seule la bande grise réfléchit. La couleur du ruban aide de jour, pas la nuit.
- Une seule bande en diagonale couvre moins qu'un harnais croisé : pour le vélo de nuit, ajoutez un feu arrière.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le réglage et l'utilisation.