SPORTENZIA

FICHE DE POSE

COQUE DE PROTECTION TPU SOUPLE POUR COROS PACE 3

Coque souple en TPU noir qui enveloppe le boîtier de la COROS PACE 3. La couronne passe dans sa découpe, le bouton reste utilisable, le dos est ouvert pour le capteur et la charge. Pose, retrait et entretien en une page.

RÉF. COQPACE3 · COROS PACE 3 · TPU SOUPLE, NOIR



Avant de poser

La coque est taillée pour la COROS PACE 3 uniquement : une grande découpe pour la couronne, le bouton du bas juste en dessous, le dos ouvert. Elle se clipse sans outil.

Poser la coque

1. **Nettoyez le boîtier** avec un chiffon doux et sec : un grain de sable coincé sous le TPU raye à la longue. Si le bracelet gêne le passage, détachez-le le temps de la pose.
2. **Orientez la coque** la découpe de la couronne du côté de la couronne, cornes alignées sur celles de la montre, face ouverte vers le poignet.
3. **Engagez le côté couronne** en premier, couronne dans sa découpe, puis étirez doucement le TPU pour amener l'autre côté par-dessus. Tirez sur le bord plein, jamais sur la découpe.
4. **Vérifiez tout le tour** le bord plaque sans vague, la couronne tourne et s'enfonce librement, le bouton répond, l'écran est dégagé.
5. **Contrôlez le dos** le capteur cardiaque est dégagé et le connecteur de charge se présente dans l'encoche. Branchez le chargeur : la coque reste en place.

RETIRER LA COQUE

Soulevez le TPU au niveau d'une corne avec l'ongle, puis faites rouler la coque vers l'autre côté. Elle se repose autant de fois que nécessaire.

Au quotidien

- Rincez la montre à l'eau claire après la mer ou la piscine, coque en place, puis séchez : sel et chlore restent sinon sous le TPU.
- Retirez la coque de temps en temps pour nettoyer le boîtier dessous : la poussière qui s'y glisse marque la finition.
- Le chargeur se branche coque en place ; s'il accroche, vérifiez que l'encoche du dos est bien en face du connecteur.

Caractéristiques

Compatibilité	**COROS PACE 3**	Matière	**TPU souple**
Couleur	**Noir**	Type	**Coque intégrale**
Protection	**Rayures, frottements, petits chocs**	Pose	**Clipsée, sans outil**
Contenu	**1 coque**		

BON À SAVOIR

- La coque protège les bords et les flancs du boîtier, pas la face de l'écran : un film ou un verre de protection s'y ajoute.
- Elle gondole ou la couronne frotte ? Elle est décalée, ou la montre n'est pas une PACE 3. Retirez-la et reprenez par le côté couronne.
- Lavez la coque à l'eau tiède savonneuse et séchez-la avant de la reposer. Pas d'alcool ni de solvant : ils ternissent et durcissent le TPU.
- Un TPU qui blanchit ou qui s'est détendu ne tient plus : remplacez-le.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.