SPORTENZIA

FICHE PRATIQUE

SANGLE DE POITRINE CARDIO CYCLAMI

Sangle de remplacement pour module cardio à boutons-pression, réglable jusqu'à 98 cm environ. Compatibilité, mise en place, entretien et dépannage.

RÉF. CYCLAMIBELTBLCK · MAGENE, IGPSPORT, COOSPO, XOSS · MODULE CARDIO NON INCLUS



Avant de commencer

La sangle remplace la partie textile d'une ceinture cardio usée ou détendue : vous gardez votre module électronique, qui n'est **pas inclus**. Vérifiez dans le tableau qu'il est compatible : tout dépend de sa fixation et de l'écartement de ses boutons.

Mise en place

1. **Clipsez le module** sur les deux boutons-pression de la face avant, bien alignés. Appuyez fermement sur chacun.
2. **Humidifiez les électrodes** les zones de contact de la face intérieure, avec un doigt mouillé. Sur une peau sèche, le signal passe mal au départ.
3. **Passez la sangle** autour de la poitrine, juste sous les pectoraux, module au centre, électrodes contre la peau.
4. **Fermez la sangle** en accrochant le crochet dans la boucle de l'autre extrémité.
5. **Ajustez la longueur** avec la boucle de réglage : la sangle tient sans glisser quand vous bougez, sans gêner la respiration.
6. **Vérifiez le signal** sur votre montre ou votre compteur avant de partir.

Compatibilité

MARQUE	COMPATIBLE	NON COMPATIBLE
Magene	H64, H303	H603
iGPSPORT	HR40, HR50	
COOSPO	H6, H8, H808S	
XOSS	X1, X2	

Autre module : vérifiez sa fixation et l'écartement de ses boutons.

Entretien

- Après chaque séance, détachez le module et rincez la sangle à l'eau claire.
- Lavez-la à la main au savon doux, sans la tordre ; séchez-la à plat, loin de la chaleur.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- Pas de signal, valeurs irrégulières : humidifiez à nouveau les électrodes, resserrez la sangle.
- Le module se détache : vérifiez qu'il figure dans le tableau et qu'il est enfoncé sur les deux boutons.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la compatibilité et l'utilisation.