SPORTENZIA

GUIDE D'UTILISATION

SUPPORT DÉPORTÉ CYCLAMI M6W

Support déporté qui place votre compteur GPS devant le cintre, dans l'axe du vélo, avec trois bases interchangeables Garmin, Wahoo et Bryton. Montage sur cintre rond, changement de base, entretien et dépannage.

RÉF. CYCLAMIM6W · CINTRE 25,4 / 31,8 MM · GARMIN, WAHOO, BRYTON



01 · PRISE EN MAIN

CONTENU, MONTAGE, VÉRIFICATIONS

Dans la boîte

- Le support déporté CYCLAMI M6W : un collier pour le cintre, un bras, une tête qui reçoit la base du compteur.
- Trois bases de fixation : Garmin, Wahoo (repère W) et Bryton (repère B).
- Les éléments nécessaires au montage du support.

Ce que fait le support

Le bras avance la tête devant le cintre : le compteur se trouve dans l'axe du vélo, dans votre champ de vision, sans détourner le regard. La base se change selon la marque du compteur, sans démonter le support.

Avant de commencer

Relevez le diamètre de votre cintre à l'endroit du montage : **25,4 ou 31,8 mm**, sur une partie ronde. Prévoyez une clé hexagonale adaptée aux vis du support.

Montage

1. **Choisissez la configuration** adaptée au diamètre de votre cintre parmi les éléments de montage fournis.
2. **Placez le collier** desserré, sur la partie ronde du cintre, à côté de la potence.
3. **Orientez le bras** vers l'avant : la tête doit se trouver devant la potence, dans l'axe du vélo, à peu près à l'horizontale.
4. **Serrez le collier** progressivement et en alternance, jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main. Ne forcez pas, surtout sur un cintre carbone.
5. **Installez la base** de la marque de votre compteur (voir page 02), puis clipsez le compteur et tournez-le jusqu'au verrouillage.
6. **Vérifiez à l'arrêt** que le compteur ne bouge pas et que l'écran se lit sans baisser la tête. Sinon, desserrez le collier, faites-le pivoter sur le cintre, resserrez.

Caractéristiques

Modèle	**M6W**	Position	**Déportée devant le cintre**
Cintre	**Rond**	Diamètres (mm)	**25,4 / 31,8**
Compteurs	**Garmin, Wahoo, Bryton**	Bases	**3 interchangeables**
Matière	**PVC**	Dimensions (mm)	**137 × 54 × 62**

SUR LA ROUTE

- Avant chaque sortie, vérifiez que le compteur est verrouillé et que le support ne tourne pas sur le cintre.
- Le support ne doit gêner ni les câbles, ni les freins, ni la rotation du guidon.
- Lisez l'écran d'un coup d'œil ; manipulez le compteur à l'arrêt.
- Après une chute ou un choc, contrôlez le support : fissuré ou déformé, ne l'utilisez plus.

BIEN RÉGLER

- Inclinez légèrement l'écran vers vous en faisant pivoter le collier : un écran à plat reflète davantage le ciel.
- Laissez assez de place autour de la tête pour clipser et tourner le compteur sans toucher la potence.
- Si vous changez de cintre, mesurez de nouveau son diamètre avant de remonter le support.

02 · AU QUOTIDIEN

BASES, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Quelle base pour quel compteur

Garmin	Compteurs à fixation Garmin quart de tour, ou utilisant une interface Garmin compatible.
Wahoo (W)	Compteurs Wahoo compatibles.
Bryton (B)	Compteurs Bryton compatibles.

Changer de base

1. **Retirez le compteur** en le tournant dans le sens inverse du verrouillage.
2. **Dévissez la base** (deux vis) avec une clé hexagonale. Gardez les vis.
3. **Posez la nouvelle base** à plat sur la tête, trous alignés, orientée pour que le compteur verrouillé soit droit face à vous.
4. **Revissez les deux vis** en alternance, fermement, sans forcer.
5. **Testez le maintien** en clipsant et verrouillant le compteur, puis tirez dessus : il doit tenir sans jeu.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support tourne sur le cintre	Serrage insuffisant ou configuration inadaptée au diamètre	Vérifiez le diamètre, resserrez en alternance
Le compteur ne se verrouille pas	Base d'une autre marque	Montez la base de la marque du compteur
Compteur de travers une fois verrouillé	Base mal orientée	Dévissez, tournez la base, revissez
Écran difficile à lire	Inclinaison du support	Desserrez le collier, faites-le pivoter, resserrez
Le compteur a du jeu	Vis de la base desserrées	Resserrez les deux vis



Collier sur le cintre près de la potence, compteur dans l'axe, devant le cintre.

Entretien

- Nettoyez à l'eau tiède savonneuse avec un chiffon doux, puis séchez.
- Évitez solvants, dégraissants agressifs et jet haute pression sur le support.
- Vérifiez de temps en temps le serrage du collier et des vis de la base.
- Rangez les bases non utilisées avec leurs vis, pour un prochain compteur.

BON À SAVOIR

- Montage sur partie ronde du cintre uniquement, pas sur une section ovale, plate ou intégrée.
- Le support est en PVC : une vis trop serrée peut marquer ou fendre la pièce.
- Choisissez la base d'après le système de fixation de votre compteur : en cas de doute, comparez-la avec le support d'origine du compteur.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur le montage et la compatibilité.