SPORTENZIA

FICHE DE POSE

KIT DE RÉPARATION POUR CHAMBRE À AIR TPU CYCLAMI

Huit patchs autocollants en TPU et huit lingettes alcoolisées pour réparer une petite perforation de chambre à air TPU, sans colle. Préparation, pose et précautions.



RÉF. CYCLAMIPATCH8 · CHAMBRES À AIR TPU UNIQUEMENT · 8 PATCHS, 8 LINGETTES

Avant de poser

Ce kit répare **uniquement** les chambres à air en **TPU** (route, VTT, vélo pliant), pas celles en caoutchouc ou en butyle. Prévoyez un démonte-pneu et une pompe. Un patch par réparation.

Pose du patch

1. **Démontez le pneu** avec un démonte-pneu adapté, puis retirez la chambre à air.
2. **Localisez la fuite** en gonflant légèrement la chambre, puis repérez précisément le trou.
3. **Nettoyez la zone** avec une lingette alcoolisée, un peu plus large que le patch, puis laissez sécher.
4. **Posez le patch** après avoir retiré sa protection, sans toucher la face adhésive. Centrez-le sur la perforation.
5. **Appuyez fermement** avec les doigts, de façon uniforme et bords compris, pendant 1 minute environ.
6. **Patientez** 30 minutes environ avant de remonter la chambre. Retirez du pneu ce qui a causé la crevaison.



Patch posé à plat sur une chambre à air TPU.

Caractéristiques

Compatibilité	**Chambres à air TPU**	Patchs	**8, en TPU, autocollants**
Dimensions	**20 × 31 mm environ**	Lingettes	**8, éthanol 75 %**
Pression du doigt	**1 min environ**	Attente	**30 min environ**

SÉCURITÉ

- Les lingettes contiennent de l'éthanol : tenez-les éloignées des flammes et des sources de chaleur.
- Respectez la pression maximale autorisée par votre pneu, votre jante et votre chambre à air.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la réparation.