SPORTENZIA

FICHE DE POSE

PROTECTIONS ADHÉSIVES REPOSE-FLÈCHE EN POILS ARTIFICIELS

Deux patchs adhésifs à surface en poils artificiels, un rectangulaire et un triangulaire, qui habillent la fenêtre d'un arc classique ou traditionnel : le fût glisse sur une surface douce au lieu de frotter sur l'arc. Pose et entretien en une page.



RÉF. PATCHTIR2 · ARCS CLASSIQUES ET TRADITIONNELS · RECTANGLE 5 × 1,6 CM, TRIANGLE 2,8 × 2,5 CM

Avant de poser

Les deux patchs couvrent les deux surfaces que la flèche touche : la tablette, où repose le fût, et la face verticale de la fenêtre, où il s'appuie. Le rectangle va sur la surface la plus longue, le triangle sur la plus courte : selon la forme de votre fenêtre, l'un ou l'autre ira sur la tablette. Les poils se couchent dans le sens de départ de la flèche. L'adhésif ne se repositionne pas : prenez le temps de viser juste.

Poser les protections

1. **Retirez l'ancienne protection** s'il y en a une, ainsi que toute trace de colle. Nettoyez la fenêtre et laissez sécher : l'adhésif ne tient ni sur la poussière, ni sur le gras, ni sur l'humidité.
2. **Repérez les points de contact** encochez une flèche, arc bandé, et notez où le fût touche la tablette et la face de la fenêtre.
3. **Décollez le film** au dos d'un patch sans toucher la colle avec les doigts.
4. **Posez chaque patch** là où sa forme couvre le mieux la zone de contact repérée, poils couchés vers la cible, bord au ras du passage de la flèche sans empiéter dessus.
5. **Pressez fort** chaque patch pendant quelques secondes, en insistant sur les bords. Laissez l'adhésif prendre quelques heures avant de tirer.
6. **Vérifiez** en encochant une flèche : elle repose à plat sur les poils, rien ne dépasse dans son passage, les plumes ne touchent pas le patch.

Caractéristiques

Contenu	**2 patchs**	Rectangle	**5 × 1,6 cm environ**
Triangle	**2,8 × 2,5 cm environ**	Surface	**Poils artificiels**
Fixation	**Dos adhésif**	Couleur	**Noir**



Poils souples sur un dos adhésif : le fût glisse sans marquer l'arc.

BON À SAVOIR

- Un patch qui se décolle en coin se retire et se remplace : recollé, il ne tiendra pas.
- Les poils s'usent avec les tirs ; quand le fût touche le dos du patch ou que la flèche part de travers, changez-le.
- Ne lavez pas les poils : brossez-les du bout des doigts dans leur sens, sans eau ni solvant.
- Arc et flèche sont présentés pour illustrer la pose, ils ne sont pas fournis.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.