SPORTENZIA

FICHE DE POSE

EXTENSION DE PORTE-BIDON POUR RAILS DE SELLE

Support West Biking qui se fixe sous la selle pour porter un porte-bidon central ou deux porte-bidons latéraux. Pose, réglage et vérifications.

RÉF. PORTBO1 · 1 OU 2 PORTE-BIDONS · 75 G ENVIRON



Dans la boîte

- L'extension West Biking, en une seule pièce, avec inserts filetés pour les porte-bidons.
- 2 vis et 2 écrous de fixation.
- Porte-bidons et bidons ne sont pas fournis.

Mise en place

1. **Présentez l'extension** sous la selle, le bras vers l'avant contre les rails, le support vertical derrière la selle.
2. **Fixez-la aux rails** avec les vis et écrous fournis. Serrez progressivement, l'extension droite, sans forcer.
3. **Choisissez la configuration** selon la sortie : un porte-bidon centré à l'arrière, ou deux porte-bidons sur les côtés.
4. **Vissez les porte-bidons** dans les inserts filetés correspondants, puis glissez les bidons.
5. **Contrôlez l'ensemble** en le secouant : il ne doit ni tourner ni jouer. Pédalez à l'arrêt : rien ne touche la roue ni vos cuisses.

En option : une petite sacoche

Passez des sangles auto-agrippantes dans les trous pré-percés de l'extension pour y fixer une petite sacoche.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
L'extension tourne sur les rails	Vis desserrées	Resserrez les deux vis, extension bien droite
Un porte-bidon prend du jeu	Vis du porte-bidon desserrées	Resserrez-les et contrôlez après chaque sortie cahoteuse
Un bidon frotte la roue ou les cuisses	Selle basse, bidon trop grand	Passez en configuration simple ou prenez un bidon plus court
Les bidons masquent le feu arrière	Feu fixé sous la selle	Déplacez le feu plus bas sur la tige de selle



Configuration double : deux porte-bidons sur les côtés.

Caractéristiques

Fixation	**Rails standard**	Porte-bidons	**1 ou 2**
Matière	**PC, monobloc**	Poids	**75 g environ**
Visserie	**2 vis, 2 écrous**		

SUR LA ROUTE

- Vérifiez le serrage avant chaque sortie, surtout après un chemin cahoteux.
- Les bidons ne doivent pas masquer votre feu arrière ni votre catadioptre.
- Prenez un bidon derrière vous sur une portion droite et dégagée.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose.