SPORTENZIA

FICHE DE POSE

CLIPS DE MAINTIEN POUR SANGLE DE MASQUE DE SKI, LOT DE 2

Deux clips en PP à dos adhésif qui se collent sur la coque du casque, un de chaque côté, et guident la sangle du masque entre leurs deux crochets : elle ne glisse plus vers le haut ni vers le bas dans les secousses. Pose, réglage et précautions en une page.



RÉF. SPTZLUFIXBLCK2 · SKI, SNOWBOARD, SPORTS D'HIVER · PP NOIR, DOS ADHÉSIF, 2 PIÈCES

Avant de poser

Chaque clip est une petite plaque portant deux crochets face à face, un en haut, un en bas : la sangle du masque se glisse dessous et reste coincée entre les deux. Le dos est adhésif, protégé par un film : le clip se colle sur la coque lisse et dure d'un casque, une fois, et ne se repositionne pas. Pas de bonnet ni de tissu : l'adhésif n'y tient pas.

Poser les clips

1. **Repérez l'emplacement** casque sur la tête, masque en place : la sangle passe sur chaque côté de la coque, au-dessus de l'oreille. C'est là que chaque clip se colle, centré sous la sangle.
2. **Nettoyez la coque** à cet endroit avec un chiffon propre, puis laissez sécher. L'adhésif ne prend ni sur la poussière, ni sur le gras, ni sur une surface froide : posez au chaud, pas sur les pistes.
3. **Collez le clip** retirez le film du dos sans toucher la colle, présentez le clip crochets dans le sens de la sangle, et pressez fort quelques secondes. Laissez prendre quelques heures avant la première sortie.
4. **Posez le second** de l'autre côté, à la même hauteur, pour que la sangle tire droit.
5. **Glissez la sangle** sous les deux crochets : elle s'engage à plat, sans vrille, et reste coincée. Secouez la tête, penchez-vous : le masque ne bouge pas.

RETIRER UN CLIP

Soulevez un coin à l'ongle et tirez lentement ; un reste de colle part avec un chiffon et un peu d'alcool. Le clip retiré ne se recolle pas : prenez-en un neuf.

Caractéristiques

Quantité	2	Matière	PP
Couleur	Noir	Dimensions	4,8 × 3 × 1,2 cm
Fixation	Dos adhésif		



Les deux crochets retiennent la sangle sur le côté du casque.

BON À SAVOIR

- Les clips guident la sangle, ils ne tiennent pas le masque : serrez la sangle comme d'habitude.
- En cas de chute, le masque doit pouvoir partir : ne bloquez pas la sangle avec un nœud ou un ruban en plus des clips.
- Un clip qui se décolle ou se fend se jette : il ne tiendra plus. Ne collez rien sur une coque fissurée.
- Nettoyage au chiffon humide, sans solvant sur le clip en place.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.