SPORTENZIA

FICHE DE POSE

SUPPORT DE COMPTEUR GPS EN SILICONE

Support en silicone souple qui accueille un compteur GPS à interface standard Garmin, fixé sur le cintre par un élastique ajustable, sans outil. Pose, retrait et dépannage.

RÉF. SUPSILGPSBLK · INTERFACE STANDARD GARMIN · SILICONE SOUPLE, ÉLASTIQUE AJUSTABLE



Avant de poser

- Vérifiez que votre compteur se fixe sur une interface standard Garmin, à quart de tour : c'est le cas de la plupart des compteurs Garmin, Bryton, IGPS, XOSS, Blackbird et Magene.
- Choisissez une partie propre et lisse du cintre, près de la potence, sans gêner freins ni vitesses.

Pose et retrait

1. **Posez le support** sur le cintre, platine vers le haut, à l'endroit choisi.
2. **Passez l'élastique** autour du cintre et engagez l'un de ses trous sur le téton. Prenez le trou qui tend l'élastique sans le forcer.
3. **Contrôlez la tenue** en poussant le support : il ne doit ni tourner ni glisser. Sinon, prenez le trou suivant.
4. **Engagez le compteur** de travers sur la platine, puis tournez-le d'un quart de tour jusqu'à ce qu'il soit droit et bloqué.
5. **Retirez le compteur** en le tournant d'un quart de tour dans l'autre sens, puis soulevez-le. Le support se décroche à la main.

Caractéristiques

Usage	**Route, VTT, gravel**	Interface	**Standard Garmin**
Matière	**Silicone souple**	Fixation	**Élastique ajustable**
Montage	**Sans outil**	Contenu	**Support, élastique**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Le support tourne** : élastique trop lâche, prenez un trou plus serré.
- **Le compteur ne s'enclenche pas** : son interface n'est pas de type Garmin.
- **Le compteur penche** : recentrez le support sur le dessus du cintre.

SUR LA ROUTE

- Vérifiez la tenue du support et du compteur avant chaque sortie.
- Ne manipulez pas le compteur en roulant : arrêtez-vous.

Besoin d'aide ?

sportenzia.com/pages/contact

Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.