VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK WAHOO ELEMNT BOLT V2 : HOUSSE ET VERRE

Housse silicone noire moulée et verre trempé 0,5 mm oléophobe pour le Wahoo ELEMNT Bolt V2. Le verre d'abord, la housse ensuite : ce guide détaille l'ordre, la pose et l'entretien.

WAHOO ELEMNT BOLT V2 · VERRE TREMPÉ 0,5 MM · HOUSSE SILICONE NOIRE



01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET POSE DU VERRE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Noire, moulée pour le Bolt V2 ; boutons et port de charge libres
Verre trempé	1	0,5 mm, revêtement oléophobe, quasi invisible une fois posé

Poser le verre

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le verre à blanc,** film en place : il couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le verre**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du verre et le maintiennent.
- **3. Le compteur** clipsé sur son support, housse en place.

Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

Compatibilité

Compteur	**Wahoo ELEMNT Bolt V2**	Ne va pas sur	**Bolt 1re génération, Roam**
Verre	**0,5 mm, oléophobe**	Housse	**Silicone noir**
Accès libres	**Boutons, charge, fixation**		

02 · MONTAGE

HOUSSE, ENTRETIEN, DÉPANNAGE

Enfiler la housse

1. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du verre sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe ; port de charge et fixation au dos doivent rester libres.
3. **Clipsez le compteur** sur son support, housse en place : il doit se verrouiller comme à nu, d'un quart de tour jusqu'au clic.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Point blanc avec halo	Poussière piégée à la pose	Soulevez le bord au ruban adhésif, ôtez-la, reposez
Bulle tenace après 24 h	Poussière ou trace grasse dessous	Même remède ; nettoyez si la trace revient
La housse soulève un bord du verre	Verre décentré	Reposez-le avant d'enfiler la housse
Le compteur ne se verrouille pas	Housse mal enfilée, ou ergots mal présentés	Dégagez la découpe de fixation, alignez, tournez jusqu'au clic

Retirer la housse

Pour nettoyer le compteur ou changer le verre, décollez la housse par un angle du boîtier, doucement, jamais en tirant sur une découpe de bouton : c'est là qu'une housse se déchire.

Entretien

- Housse : rincez à l'eau claire après une sortie boueuse, séchez avant de remettre. Pas de solvant.
- Verre : nettoyez au microfibre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.

AVANT DE ROULER

- Compteur verrouillé sur son support : il ne tourne pas, ne se soulève pas.
- Boutons qui répondent à travers la housse, port de charge accessible.
- Verre sans bulle ni bord soulevé.

À NE PAS FAIRE

- Pas de verre sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le verre.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.

En vidéo

Tutoriel indépendant sur la pose d'un verre trempé, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.