FICHE DE POSE

VERRE TREMPÉ HD 9H COROS DURA

Verre trempé HD 9H à colle intégrale, découpé pour le Coros DURA, livré avec ses lingettes de pose. Trois gestes, une seule pose : suivez l'ordre.

COROS DURA · VERRE TREMPÉ HD 9H · COLLE INTÉGRALE



Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air : c'est la poussière qui fait les bulles.
- Mains propres, compteur éteint, écran sec et à température ambiante.
- Les lingettes du lot : la **lingette humide**, le **chiffon sec** et l'**autocollant dépoussiérant**. Un ruban adhésif en plus peut servir à rattraper une poussière.

La pose en trois étapes

1. **Nettoyez l'écran** avec la lingette humide, séchez avec le chiffon sec, puis tamponnez toute la surface avec l'autocollant dépoussiérant. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Alignez et positionnez.** Présentez d'abord le verre film en place, pour repérer sa position sur les bords de l'écran. Retirez ensuite le film de la face adhésive en tenant le verre par les tranches, alignez sur le repère et posez-le.
3. **Appuyez au centre, puis vers les bords.** La colle intégrale s'étale sur toute la surface. Lissez du centre vers l'extérieur avec le chiffon sec ou une carte souple pour chasser l'air. Les micro-bulles restantes disparaissent seules en 24 à 48 h.

Caractéristiques

Compatibilité	**Coros DURA**	Verre	**Trempé HD, 9H**
Transmission	**Jusqu'à 99 %**	Adhérence	**Colle intégrale**
Tactile	**Conservé**	Lot	**1 verre + lingettes**

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Poussière piégée** (point blanc avec halo) : soulevez le coin le plus proche avec un ruban adhésif, ôtez la particule avec un autre morceau de ruban, reposez.
- **Verre décalé** : soulevez-le entièrement tout de suite et reprenez à l'étape 2.
- **Bulle tenace** après 48 h : une poussière est dessous, reprenez le premier point.

À NE PAS FAIRE

- Pas de pose sur un écran fissuré ni sous une housse déjà en place : la housse vient après le verre. Un verre fendu après une chute a fait son travail : remplacez-le.

En vidéo

Tutoriel indépendant, scannez pour visionner.

Poser un verre trempé sans bulles
Rudy, Avis Mobiles · français

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.