VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

PACK GARMIN VARIA RTL515 : HOUSSE ET SUPPORT SOUS SELLE

Housse silicone moulée pour le Garmin Varia RTL515 (environ 15 g) et support antidérapant à fixer sous les rails de selle. La housse d'abord, le support ensuite, le radar clipsé en dernier. Radar non inclus.



GARMIN VARIA RTL515 · SUPPORT SOUS RAILS DE SELLE · HOUSSE SILICONE, 15 G

01 · CONTENU

CONTENU DU PACK ET HOUSSE

Dans le pack

ÉLÉMENT	QTÉ	DÉTAIL
Housse silicone	1	Moulée pour le Varia RTL515, environ 15 g, souple, antichoc
Support sous selle	1	Plastique technique, noir, antidérapant, fixation sous les rails

Le radar Garmin Varia n'est pas inclus.

Enfiler la housse

1. **Radar hors du vélo,** propre et sec. Repérez les ouvertures de la housse : feu, capteur radar, bouton et port de charge, fixation quart de tour au dos.
2. **Glissez le radar** dans la housse par un bout, puis rabattez-la sur l'autre en suivant les contours du boîtier.
3. **Contrôlez les ouvertures :** le feu et la face du capteur doivent être entièrement découverts, et les ergots de fixation au dos libres. Une housse qui masque une zone fonctionnelle est mal placée : recommencez.

L'ORDRE DE POSE

- **1. La housse** sur le radar, hors du vélo.
- **2. Le support** sous les rails de selle, verrouillé.
- **3. Le radar** clipsé sur le support, housse en place, puis contrôle avant de rouler.

Avant de monter

- Une selle à **rails standards**, avec de la place libre sur les rails derrière le chariot de tige de selle.
- Rien derrière le radar : une sacoche de selle ou un garde-boue masquerait le capteur et le feu.
- Un chiffon pour nettoyer les rails : un support propre ne glisse pas.

Compatibilité

Housse	Garmin Varia RTL515 uniquement.
Support	Varia RTL510, RTL515, RVR315, RTL500 et TL300 ; selles à rails standards.
Usage	Route, gravel, VTT.

02 · MONTAGE

SUPPORT, CONTRÔLES, ENTRETIEN

Monter le support

1. **Présentez le support** sous la selle, ses deux mâchoires sur les rails, derrière le chariot de tige de selle, platine quart de tour vers l'arrière.
2. **Centrez-le** entre les rails, dans l'axe du vélo, puis engagez la vis de serrage sans la bloquer.
3. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne bouge plus à la main, sans forcer. Sur des rails carbone, respectez le couple indiqué par le fabricant de la selle.
4. **Clipsez le radar** équipé de sa housse : ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il doit regarder droit vers l'arrière, à la verticale.
5. **Avant de partir,** poussez le radar à la main : rien ne tourne, rien ne se soulève. Vérifiez que le feu et le capteur voient la route derrière vous.

Si quelque chose cloche

SYMPTÔME	CAUSE PROBABLE	SOLUTION
Le support glisse sur les rails	Serrage insuffisant, rails sales	Nettoyez les rails, resserrez progressivement
Le radar ne se verrouille pas	Housse qui déborde sur les ergots	Dégagez la découpe au dos, alignez, tournez jusqu'au clic
Alerte radar absente ou tardive	Capteur masqué, radar incliné	Vérifiez la housse et l'orientation : droit vers l'arrière
Le radar vibre ou tape	Support mal centré ou desserré	Recentrez entre les rails, resserrez



Mâchoires sur les rails, platine quart de tour vers l'arrière.

Entretien

- Housse : rincez-la à l'eau claire de temps en temps, séchez avant de la remettre. Pas de solvant.
- Support : contrôlez le serrage **après la première sortie**, puis de temps en temps ; rincez après la boue.
- Platine quart de tour : ni fendue, ni marquée par l'usure.

À NE PAS FAIRE

- Ne roulez jamais feu ou capteur masqués, par la housse ou une sacoche.
- Pour retirer le radar : un quart de tour dans l'autre sens, jamais en tirant.
- Rails carbone : jamais au-delà du couple indiqué par le fabricant de la selle.

En vidéo

Tutoriel indépendant (en anglais), scannez.

Garmin Varia RTL515: Unbox, Setup, Impressions, Install
MitchOnTwoWheels · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.