VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

# PACK GARMIN EDGE 530 : VERRE, HOUSSE ET SUPPORT

Verre trempé 0,5 mm oléophobe, housse silicone antichoc et support déporté en plastique renforcé pour le Garmin Edge 530. Le verre d'abord, la housse ensuite, le support en dernier.



**GARMIN EDGE 530** · VERRE TREMPÉ 0,5 MM · SUPPORT DÉPORTÉ

01 · CONTENU

## CONTENU DU PACK ET POSE DU VERRE

### Dans le pack

| ÉLÉMENT | QTÉ | DÉTAIL |
|---|---|---|
| Verre trempé | 1 | 0,5 mm, oléophobe, découpé pour l'écran du 530 |
| Housse silicone | 1 | Antichoc, ajustée au boîtier du 530 |
| Support déporté | 1 | Plastique renforcé, platine quart de tour Garmin |

### Poser le verre

1. **Nettoyez l'écran** à l'alcool ou à la lingette humide, séchez au microfibre, tamponnez au ruban adhésif. Contrôlez à contre-jour : aucune trace, aucun grain.
2. **Présentez le verre à blanc,** film en place : il couvre l'écran sans mordre sur le cadre ni gêner les boutons. Mémorisez ce repère.
3. **Retirez le film** de la face adhésive en tenant le verre par les tranches. Ne touchez plus la face collante.
4. **Posez un bord** sur le repère et laissez le verre descendre : l'adhésion se propage seule en quelques secondes.
5. **Chassez l'air** du centre vers les bords avec le microfibre. Les micro-bulles restantes partent en 24 h.

L'ORDRE DE POSE

- **1. Le verre**, sur un écran nu et propre : c'est l'étape qui ne se reprend pas facilement.
- **2. La housse**, dont les bords recouvrent le pourtour du verre et le maintiennent.
- **3. Le support** sur le cintre, puis le compteur clipsé housse en place.

### Avant de poser

- Une pièce **sans poussière en suspension** et sans courant d'air ; mains propres, compteur éteint, écran sec.
- De quoi nettoyer : lingette humide ou alcool, microfibre, ruban adhésif pour piéger les poussières.
- Compteur **hors de son support** : la housse s'enfile sur l'appareil nu.

### Compatibilité

| | | | |
|---|---|---|---|
| Compteur | **Garmin Edge 530** | Verre | **0,5 mm, oléophobe** |
| Housse | **Silicone** | Support | **Plastique renforcé** |
| Protège de | **Chocs, rayures, traces** | Usage | **Route, VTT, gravel** |

02 · MONTAGE

# HOUSSE, SUPPORT, ENTRETIEN

## Enfiler la housse

1. **Enfilez la housse** par un bout du compteur, puis rabattez-la sur l'autre : ses bords recouvrent le pourtour du verre sans le soulever.
2. **Placez chaque bouton** dans sa découpe ; port de charge et fixation au dos doivent rester libres.

## Monter le support

1. **Choisissez l'emplacement :** sur le cintre, contre la potence, bras vers l'avant dans l'axe du vélo. Écartez gaines et durites, rien ne doit passer sous le collier.
2. **Ouvrez le collier,** placez-le sur le cintre, puis engagez la vis fournie sans la bloquer.
3. **Serrez progressivement** jusqu'à ce que le support ne tourne plus à la main, sans forcer. Sur un cintre carbone, respectez le couple indiqué par son fabricant.
4. **Réglez l'écran** à l'horizontale ou légèrement relevé, lisible sans baisser la tête, puis bloquez la vis.
5. **Verrouillez le compteur :** ergots dans les encoches, quart de tour jusqu'au clic. Il ne doit ni tourner ni se soulever.

## Si quelque chose cloche

| SYMPTÔME | CAUSE PROBABLE | SOLUTION |
|---|---|---|
| Point blanc avec halo | Poussière piégée à la pose | Soulevez le bord au ruban adhésif, ôtez-la, reposez |
| Bulle tenace après 24 h | Poussière ou trace grasse dessous | Même remède ; nettoyez si la trace revient |
| La housse soulève un bord du verre | Verre décentré | Reposez-le avant d'enfiler la housse |
| Le compteur ne se verrouille pas | Housse mal enfilée, ou ergots mal présentés | Dégagez la découpe de fixation, alignez, tournez jusqu'au clic |
| Le support tourne sur le cintre | Serrage insuffisant ou cintre sale | Nettoyez le cintre, resserrez progressivement |

## Entretien

- Housse : rincez à l'eau claire après une sortie boueuse, séchez avant de remettre. Pas de solvant.
- Verre : nettoyez au microfibre. Un verre fendu après un choc a fait son travail : remplacez-le.
- Support : contrôlez la vis **après la première sortie**, puis de temps en temps ; rincez après la pluie ou la boue.

### À NE PAS FAIRE

- Pas de verre sur un écran fissuré, pas de housse enfilée avant le verre.
- Ne tirez pas le compteur vers le haut pour le retirer : un quart de tour dans l'autre sens.
- Ne serrez pas un cintre carbone au-delà du couple indiqué par son fabricant, et ne vous servez pas du support comme poignée.

## En vidéo

Tutoriels indépendants : pose d'un verre trempé, poste de pilotage. Scannez pour visionner.

**Poser un verre trempé sans bulles**
Rudy, Avis Mobiles · français

**Tuto à vélo : le poste de pilotage**
Fédération française de cyclotourisme · français

## Besoin d'aide ?

**velkyne.com/contact**
Notre équipe répond à vos questions sur la pose, le montage et la compatibilité.