VELKYNE

GUIDE D'UTILISATION

FILMS DE PROTECTION CADRE 3D, LOT DE 21

Vingt et une pièces prédécoupées en PVC souple à texture diamant, pour les zones du cadre qui prennent les coups. Pose à sec, en une fois : préparez le cadre et repérez chaque pièce avant de décoller.



RÉF. PROTEGEVEL3D · ROUTE, GRAVEL, VTT, PLIANT · PVC DIAMANT, 21 PIÈCES

01 · PRÉPARATION

PRÉPARER LE CADRE ET REPÉRER LES PIÈCES

Ce que font les films

- **Protège-base** : la pièce la plus longue encaisse les coups de chaîne sur la base droite.
- **Tube diagonal** et **tube de direction** : contre les gravillons projetés par la roue avant et le frottement des gaines.
- **Haubans, points de contact** : porte-vélo, mur, chaussure, sacoche.
- Le **relief diamant** fait glisser gravillon et chaîne sur ses facettes au lieu d'entailler, et sa surface antidérapante cale le vélo contre un mur.

Avant de décoller quoi que ce soit

1. **Lavez le cadre** à l'eau et au savon, rincez, séchez complètement. Un film posé sur une trace de boue ou de cire se décolle au premier lavage.
2. **Dégraissez les zones à couvrir** avec un chiffon propre imbibé d'alcool isopropylique, puis laissez évaporer. Pas de dégraissant gras ni de produit lustrant.
3. **Installez-vous dans un local propre,** à température ambiante, hors courant d'air. Vélo stable, sur un pied d'atelier si possible.
4. **Présentez chaque pièce à blanc,** sans retirer son support : sa forme et sa longueur indiquent le tube qu'elle couvre. Repérez le sens et le point de départ.

Caractéristiques

Contenu	**21 pièces**	Compatibilité	**Route, gravel, VTT, pliant**
Matière	**PVC + adhésif**	Texture	**Diamant 3D antidérapante**
Poids du lot	**≈ 48,4 g**	Retrait	**Sans résidu**

ON NE POSE PAS

- Sur une **peinture écaillée ou qui cloque** : l'adhésif soulèverait les éclats au retrait.
- **Par temps froid** ou sur un cadre froid : l'adhésif n'accroche pas et le PVC reste raide. Travaillez à température ambiante.
- Sur un cadre **humide ou poussiéreux** : la pose se fait à sec, sur une surface propre.

ORDRE CONSEILLÉ

Commencez par le **protège-base**, la pièce la plus utile et la moins visible, idéale pour prendre le geste. Puis le **tube diagonal**, le **tube de direction** et les zones de frottement des gaines, enfin les haubans et les petites pièces.

02 · POSE

POSE À SEC, PRISE, RETRAIT

Poser une pièce

1. **Décollez le support sur quelques centimètres** seulement, en tenant la pièce par les bords. La face adhésive ne se touche pas : un doigt gras laisse une marque visible sous un film transparent.
2. **Posez le bord libre** à l'endroit repéré, dans l'axe du tube, et appuyez-le. Ce premier bord fixe l'alignement de toute la pièce.
3. **Déroulez progressivement** en retirant le support au fur et à mesure, et en appuyant du centre vers les bords, main à plat. Avancez lentement : c'est ce qui évite les bulles.
4. **Pressez fermement toute la surface,** puis les bords avec le pouce. Le relief diamant se presse facette par facette ; une carte plastique passée à plat aide sur les grandes pièces.
5. **Laissez prendre 24 h** avant de rouler ou de laver : l'adhésif atteint sa tenue définitive sur un cadre au repos, à température ambiante.

Retirer une pièce

Chauffez légèrement au sèche-cheveux, soulevez un coin avec l'ongle et tirez lentement, à plat, sans à-coups : le film part sans résidu. Prudence sur une peinture déjà écaillée, que tout adhésif peut soulever. Une pièce marquée par un choc a fait son travail : remplacez-la.

SI QUELQUE CHOSE CLOCHE

- **Bulle d'air** : percez-la d'une pointe d'aiguille au bord et chassez l'air vers le trou. Une bulle de la taille d'une tête d'épingle est invisible sous le relief.
- **Pièce de travers** : soulevez-la aussitôt, tant qu'elle n'est pas pressée, et reposez-la. Un film pressé puis décollé a perdu une part de sa colle.
- **Bord qui rebique** : la zone était grasse ou froide. Nettoyez à l'alcool sous le bord, pressez, laissez prendre.



Le protège-base posé sur la base droite : la chaîne frappe le relief diamant, pas la peinture.

Entretien

Le film se lave comme la peinture, à l'eau et au savon. Évitez le jet haute pression dirigé sur les bords et les dégraissants de chaîne sur le protège-base : essuyez-les aussitôt.

En vidéo

Tutoriels indépendants, scannez pour visionner.

How to apply frame protection to any bike
BikesbyMike · anglais

Besoin d'aide ?

velkyne.com/contact
Notre équipe répond à vos questions sur la pose et la compatibilité.